

Instrukcja instalacji monitora STEP LCD

1. Zainstaluj podstawę monitora postępując według rys.1.
(sposób zdejmowania pokazany jest na rys.2)
2. Podłącz kabel sygnałowy do komputera (rys.3)
3. Podłącz wtyczkę zasilacza do monitora, następnie jeden koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda zasilacza natomiast drugi koniec kabla do sieci zasilającej. (rys.3)
4. Włącz komputer.
5. Wciśnij przycisk zasilania (nr1 - rys.5) aby włączyć monitor – powinna zaświecić się dioda zasilania umieszczona na przedniej części panelu.
6. Ustaw najbardziej optymalny kąt nachylenia panelu aby zwiększyć komfort pracy. (rys.4)

Podczas regulacji kąta nachylenia nie należy dotykać panelu LCD.

7. W celu regulacji parametrów wyświetlania monitora należy skorzystać z menu ekranowego OSD, które uaktywnia się za pomocą przycisków sterujących (rys.5).

Szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na dołączonej płycie CD - STEPware.

