

# Instrukcja instalacji monitora STEP LCD

1. Podłącz kabel sygnałowy VGA do monitora a następnie do komputera (rys.1)
2. Podłącz kabel sygnałowy DVI (opcja) do monitora a następnie do komputera (rys.1)
3. Podłącz wtyczkę zasilacza do monitora, następnie jeden koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda zasilacza natomiast drugi koniec kabla do sieci zasilającej. (rys.1)
4. Aby uzyskać większą funkcjonalność monitora, przeprowadź kable przez specjalne otwory w podstawie (rys.2)
5. Ustaw najbardziej optymalny kąt nachylenia panelu aby zmaksymalizować komfort pracy. (rys.3)

**Podczas regulacji kąta nachylenia nie należy dotykać panelu LCD.**

6. Włącz komputer.
7. Wciśnij przycisk zasilania (rys.4 – przycisk nr1) aby włączyć monitor – powinna zaświecić się dioda zasilania umieszczona na przedniej części panelu
8. W celu regulacji parametrów wyświetlania monitora należy skorzystać z menu ekranowego OSD, które uaktywnia się za pomocą przycisków sterujących (rys.4).

**Szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na dołączonej płycie CD - STEPware.**

