

Instrukcja instalacji monitora STEP LCD

1. Zdejmij pokrywę umieszczoną z tyłu panelu zabezpieczającą gniazda monitora postępując według rys.1.
2. Podłącz kabel sygnałowy do monitora i komputera (rys.2)
3. Podłącz kabel USB do monitora i komputera (nie wszystkie modele posiadają gniazda USB). (rys.2)
4. Podłącz wtyczkę zasilacza do monitora, następnie jeden koniec kabla sieciowego podłącz do gniazda zasilacza natomiast drugi koniec kabla do sieci zasilającej. (rys.2)
5. Zdejmij delikatnie pokrywę umieszczoną z tyłu podstawy postępując według rys.3.
6. Umocuj kable w specjalnych zaciskach z tyłu podstawy. Załóż z powrotem pokrywę zabezpieczającą gniazda monitora oraz pokrywę z tyłu podstawy. (rys.4)
7. Włącz komputer.
8. Wciśnij pokrętło regulacyjne umieszczone z boku panelu aby włączyć monitor. (rys.5)

Aby wyłączyć monitor należy wcisnąć i przytrzymać pokrętło regulacyjne przez 1 sekundę dopóki nie zgaśnie dioda LED umieszczona w dolnym rogu panelu

9. Monitor po włączeniu przejdzie procedurę automatycznej regulacji. W celu regulacji ręcznej należy skorzystać z menu ekranowego OSD.
10. Ustaw najbardziej optymalny kąt nachylenia panelu aby zmaksymalizować komfort pracy. (rys.5)

Szczegółową instrukcję obsługi można znaleźć na dołączonej płycie CD - STEPware.

