Carry it Easy +Plus™



User Manual Manuel de l'utilisateur Benutzerhandbuch Manuale utente Manual de usuario



User Manual Version 2.12 © 2004-2007 CoSoSys SRL

Carry it Easy+Plus ™



User Manual	2
Manuel de l'utilisateur	
Benutzerhandbuch	43
Guida utente	66
Guía de usuario	

Carry it Easy + Plus™



User Manual

Use	er Man	ual	2
1.	Intro	duction	3
2.	Syst	em Requirements	4
3.	Insta	allation	5
4.	Gett	ing Started	5
	4.1.	Starting Carry it Easy +Plus	5
	4.2.	General navigation	6
	4.3.	USB Drive / Portable Storage Capacity	6
5.	Wor	king with Carry it Easy +Plus	6
	5.1.	Security Settings	6
	5.2.	Internet Favorites Synchronization	8
	5.3.	No Trace Internet Browsing	9
	5.4.	Deleting Internet Browsing history	11
	5.5.	Portable Outlook Express/Windows Mail Data	11
	5.6.	Portable Outlook Data	12
	5.7.	My Documents synchronization	15
	5.8.	View and Edit My Documents on portable storage	16
	5.9.	Data Compression on the Device	16
	5.10.	Folder and Desktop synchronization	17
	5.11.	Sync All Function	18
	5.12.	Adding files and folders to your portable storage device	19
	5.13.	USB Drive Lost & Found [™]	19
	5.14.	Work with the system tray menu	20
	5.15.	Safely remove hardware	20
	5.16.	Configuring Multiple Devices at the same time	21
6.	Upd	ate Mechanism	21
7.	Sup	port	21

1. Introduction

Carry it Easy +Plus[™] will enhance the functionality of your portable storage device and help you keep your personal data available on the road.

With Carry it Easy +Plus and your portable storage device you can:
keep your Internet Explorer Favorites/Firefox Bookmarks synchronized,
keep your Outlook Express/Windows Mail data portable,
keep your Microsoft Office Outlook data synchronized,
keep your Folders, Desktop and My Documents data synchronized,
compress your data to save valuable memory space,
password protect / (encrypt)all the data on your portable storage device,
surf the internet without leaving a trace behind with Internet Explorer and Firefox,
and in case you loose your portable storage device, the finder can contact you just by

using the **USB Drive Lost & Found**[™] information (without having access to your private files).

Warning!

While using Carry it Easy +Plus, you should never disconnect your Device without closing Carry it Easy +Plus properly first, via the exit button and then using the "Safely Remove Hardware" option of Windows (see description below).

2. System Requirements

- Operating Systems:
 - Windows 2000 Service Pack 4
 - Windows XP (Service Pack 2 is recommended)
 - o Windows Vista
- Internet Explorer (version 5.0 and higher) or Mozilla Firefox version 1.0 and higher
- Outlook Express version 5.0 and higher / Windows Mail and to be able to use the portable Outlook Express/Windows Mail e-mail, the remote PC has to have Outlook Express/Windows Mail installed as well. In case your Outlook Express/Windows Mail was uninstalled, you will still be able to use the other functions of Carry it Easy +Plus. The Outlook Express/Windows Mail option will be disabled.
- Microsoft Office Outlook (XP 2002, 2003 and higher) and to be able to synchronize and use the portable Microsoft Office Outlook email, the remote PC has to have Microsoft Outlook installed as well.
 In case your Microsoft Outlook was uninstalled, you will still be able to use the other functions of Carry it Easy. The Microsoft Outlook option will be disabled.
- Available USB port
- USB Drive (USB Flash Memory Drive) or flash based MP3 Player or SD Card, of many storage card formats.
 If your portable storage device has a manual write protection switch (lock) it must be in the unprotected position in order to be able to use Carry it Easy +Plus.

3. Installation

Carry it Easy +Plus usually comes **pre-installed on** your **portable storage device** (e.g. USB Flash Drive).

No installation process on your PC is needed. Simply double-click on the CarryitEasy.exe file and you can immediately start using the application.

In case your USB Drive didn't include a CD-ROM with a copy of Carry it Easy +Plus we recommend, that you make a backup copy of the CarryitEasy.exe to another storage device.

In order to use Carry it Easy +Plus you should always start the CarryItEasy.exe file from your USB Device.

4. Getting Started

4.1. Starting Carry it Easy +Plus

To start Carry it Easy +Plus, plug in your USB Drive or your portable storage device and open My Computer (Windows Explorer).

Open the USB Drive or the removable storage drive with the drive letter e.g. D: or F: depending on your computer and double-click on the CarryitEasy.exe file to start the application.



The CarryitEasy.exe file will remain on your USB Drive in order to be able to use the application when you switch between different computers. Please always run the application from the USB Drive and not from your hard disk or your desktop.

4.2. General navigation



On the left side of the welcome window you will have the main functions permanently available (see picture on the left). Just click for example the Internet Favorites option, and you will have the function available. You also have access to most features through the system tray icon. The system tray functions are described below.

4.3. USB Drive / Portable Storage Capacity

On the bottom of the main window, you always have displayed a fill bar indicating the available space and the already used capacity of your USB Drive. When you make a new selection e.g. of a My Documents folder you want to synchronize, the fill bar will jump to the new capacity used to indicate what capacity would still be left on the Device.

0.00MB	162.19MB	324.39MB	486.58MB

5. Working with Carry it Easy +Plus

5.1. Security Settings

When using Carry it Easy +Plus for the first time, we recommend that you change the he **login window** if you already have set a password and want to change it.

To **set a password**, select in the main "Security Settings" window the option "Password protect my data" and enter a password as well as the password confirmation and the password reminder, then click the "Apply" button.

Changing your existing password is also done in this window, by selecting the option "Change password". In order to be able to change the password you have to give your old password and enter the new password with the password confirmation and the new password reminder followed by clicking the "Apply" button.

If **password protection** is not required and you already have password protection, you have to select the "No password protection required" option and give your old password and click the "Apply" button.

Options		(T	Encryption Settings	
Merosoft Outlook Dudook Express	Change Securi Password No password Ohange D	ty Settings protect my data and protection required account		rent Security Settings
Security Security	Change passw	ord) Old passawrd	
Settings		(++++	New password	
USB Device		++++	Confirm new passy	vord
Lost & Found		demo	New password rem	inder
Cany it Easy			Apply	AE5 128
		_		

If you choose to password protect your device, Carry it Easy +Plus will encrypt the "Personal Data" folder on your portable storage device. Other data that are stored on the Device but are not synchronized with Carry it Easy +Plus will remain unencrypted.

Carry it Easy +Plus encrypts only the data synchronized with Carry it Easy +Plus.

You can manage the encrypted files by going to the File Synchronization window. After you password protect your data, the *Manage Encrypted Data* tab is activated. You can decrypt & open any of your files and then re-encrypt them.

Internet	File Synchronization	
1 Updons	My Documents	Folder Synchronization Manage Encrypted Data
Microsoft .	Encrypted Files	
Outlook Express	My Documents	5 5.04 5 6.04
File Synchronization	My Pictures	Jeskiop In Internet Radio on Yahoo! Music.ul Music Videos & More on Yahoo! Music.ul
Security Sectings	Decrypt S	elected Decrypt & Open
USB Davisa	Fie P	ath
Lost & Found About Cany t Easy	foxitreader_setup.exe F: msgr8us.exe F:	(Personal Data)My Documents1My Music (Personal Data)My Documents1My Music
	Encrypt Selected	Encrypt Al Refresh View

Changing the security settings can take a few minutes depending on how many files are saved on the USB Drive. You will see a progress bar that indicates what the current status is.

5.2. Internet Favorites Synchronization

To synchronize your Internet Explorer Favorites or your Firefox bookmarks, you have the choice of 5 different synchronization options. Before you start using this feature, you should familiarize yourself with these options. After you have synchronized your Favorites or Bookmarks, you can view them in Internet Explorer or in Firefox, when you activate the No Trace Browsing option and launch Internet Explorer or the Firefox browser. When you have a large number of Favorites or Bookmarks the launching process launching can take some time. The synchronization options are:

- a) Creates and/or updates older Favorites on the Computer
- b) Replaces all Favorites on Computer with the device's Favorites
- c) Creates and updates all missing or older Favorites
- d) Creates and/or updates older Favorites on the device (default option)
- e) Replaces all Favorites on the device with the Computer's Favorites



Options **a**, **c** and **d** are chosen by selecting the respective arrow buttons and options b and e are chosen by selecting the "Delete existing..." tick box and the respective arrow buttons.

After you have selected your preferred synchronization option you can start the synchronization process by clicking the "Synchronize" button.

When synchronization starts a progress bar will indicate that the process has begun and that your Internet Favorites or Bookmarks are being transferred. The "View Details" option in the progress bar will only display possible errors that have occurred during synchronization. When the synchronization is finished the "Finished" button becomes active indicating that the process has ended.

It can take a few minutes to synchronize a large number of Internet Favorites or Bookmarks to and from your portable storage device.

To delete Internet Favorites/Bookmarks on your portable storage or on your Computer you can use the options in the No Trace Browsing window.

5.3. No Trace Internet Browsing

With the "No Trace Browsing with Internet Explorer and Mozilla Firefox" option you can surf the internet without leaving a trace behind on the computer you have your portable storage device connected to.

To activate No Trace Browsing simply click on the "Activate No Trace Internet Browsing" option in the No Trace Browsing window of Carry it Easy +Plus. In case you have an Internet Explorer/Firefox window already open you will be asked if you want to close it so you can proceed.

Now, when you open Internet Explorer or Firefox, either via the "Start No Trace Browsing" button or any other way, you will not leave a trace behind on the used computer.

Internet	Internet Options	
Options	Favorites Sync	No Trace Browsing
Microsoft Outlook		htemet Explorer
Outlook Express		Mozila Frefox
	Activate No Trace Internet Browsing	2
Synchronization	Leaves no History, Favorites, Cookies	or Temporary Files on the Computer while Carry it
Security	casy is running and dis opdort is cred	
	Start	No Trace Browsing
Settings	Teleforte La constructione Marchana	Palas has been been been
2	Select all	Delete trace from Device
USB Device	- Participant and	Detect all
Lost e round	Delete Favorites	Delete Favorites
About	Delete Temporary Files	Delete Temporary Files
Carry it Easy	Dalete History	Delete History
	Delete Cookies	Delete Coolles
	Delete state	Delete trace

When No Trace Browsing is active you will see in the Internet Explorer windows header "No Trace Browsing" written. All the temporary files, history and cookies will be redirected and saved to your portable storage device and not to the Computer.

If you have synchronized your Internet Favorites/Bookmarks you can access them through the "Favorites" button in the Internet Explorer or the "Bookmarks" button in Firefox.

After every use we recommend that you delete the Temporary Files, Cookies and the History from your portable storage device as described below, in order to save valuable memory space on your portable storage device.

5.4. Deleting Internet Browsing history



To delete your Internet browsing history from your Computer or from your portable storage device, go to the "No Trace Browsing" window of Carry it Easy +Plus. Choose the "No Trace Browsing" mode. Select the objects you want to remove such as Internet Favorites, Temporary Files, History or Cookies and click the "Delete

trace" button. You will be asked if you are sure you want to permanently delete the selected objects. After confirming a progress bar will indicate that the deletion is in progress. If you are removing a large amount of files (especially from your USB Drive), it can take a few minutes until the process is finished.

5.5. Portable Outlook Express/Windows Mail Data

To keep your Outlook Express/Windows Mail Data portable, you can select the "Outlook Express/Windows Mail" option in the main window of Carry it Easy +Plus.

Follow these steps to make your Outlook Express/Windows Mail Data portable.

- 1. To create a backup on your portable storage device, select the Outlook Express/Windows Mail identity you wish to make portable. The selected identity will also include its respective address book / contacts. Carry it Easy +Plus selects the main identity by default. After selecting you have to click the "Create Backup" button. Now your Outlook Express/Windows Mail identity including e-mail messages, contacts, message rules etc. is saved on your portable storage device. Your e-mail account passwords are not saved on the portable storage for security reasons (Windows doesn't allow it) so please make sure that you know the passwords for your e-mail accounts so that you will be able to check your e-mail with Carry it Easy +Plus, when you are on the road.
- 2. To run Portable Outlook Express/Windows Mail, you need to select the identity backup you wish to view and then click the "Run Outlook Express/Windows Mail" button. If the computer has an internet connection, you will be able to check your e-mail after providing the password for your e-

mail account. In case the computer doesn't have an internet connection, you will still be able to view your saved e-mail messages and contacts.

3. To manage your portable Outlook Express/Windows Mail data, select the "Manage Backups on Device" option. Then you will be able to remove the backup of one identity at a time by selecting it and clicking the "Remove" button. In case you have received new e-mails and you want to restore your Outlook Express/Windows Mail data back to your computer, you can do so by using the restore function. Select the identity that you want to restore and click the restore "Restore..." button. Then you can choose if you want to create a new identity or if you want to replace an existing identity.

5.6. Portable Outlook Data

To keep your Microsoft Outlook Data portable, you can select the "Microsoft Outlook" option in the main window of Carry it Easy +Plus. This feature of Carry it Easy +Plus can be used for two different scenarios. One, to make a backup of your Outlook data on your portable storage device so you can access the data on a remote PC and work with it, or two, to use Carry it Easy +Plus to synchronize your Outlook data between different PCs (e.g. between your work and home PC).

In order to make your Microsoft Outlook Data portable, please follow the steps described below:

To create a backup to the portable storage device, click on the "Add profile pair..." button and select on computer side (left) the Microsoft Outlook profile you want to make portable.

	Define p	rofile pair		
			3	Y.
test2		<new backup:<="" td=""><td>,</td><td>•</td></new>	,	•
\square	ок	Cancel	\supset	

On the portable storage device (right) select the destination. When using this feature for the first time, the destination will always be the "New Backup" option. In case you have already a backup on your portable device you can also select this from the drop down menu. In this way you will select the profiles that will be synchronized with one another.

Determs		M		
Opacris	Create & Sync	R	un Backup	1
Microsoft Outlook	Ptofile pairs // folders	Size on PC	Size on Device	Sync rule
	E E Staccount1 <> Backup of (COSO	5 KB	0 KB	[
Outlook	E 🗹 🧐 Personal Folders	5 KB	0 KB	(mental)
Express	Calendar	0 KB	nía	
	Contacts	0 KB	nla	
Sunchronization	🛛 🕢 🔂 Deleted Items	0 KB	0 KB	(4
	Drafts	0 KB	n/a	
Security	Претиски Страна	5 KB	0 KB	(denemb)
Settings	Journal	0 KB	nla	()
	🗹 👩 Junk Email	0 KB	nla	
) Settings	Notes	0 KB	nía	1
Second and a second	Оитром	0 KB	0 KB	(dered)
USR Device	Sent kems	0 KB	0 KB	(den
Lost & Found	Tasks	0 KB	nla	
About Carry it Easy	Add profile pair		Define filters	
	Synchron	ize selected		

Carry it Easy +Plus selects the default profile in standard mode when using the application for the first time and there is only one Outlook profile on the PC. After selecting it you have to check the folders you want to synchronize (e.g. Contacts, Drafts etc.), then select the "**Sync Rule**" you want to apply for each of the folders you selected for synchronization.

a)	Creates and/or updates all items from PC to portable		
	storage devive and vice versa		
		$\leftarrow \rightarrow$	Sync

- b) Creates and/or updates all items from portable storage to PC
 Import
- c) Creates and/or updates all items from PC to portable

Export	
Import Refresh	
Export Refresh	
	Export Refresh

If you want to filter the messages you synchronize, then click on the "**Define Filters**" button where you have the option to filter messages by a certain size or a defined time period. This gives you the option to decrease the size of the Outlook data you synchronize/backup significantly.

Filters	
Synchronize only messages of smaller size than	
3.00 MB	
Synchronize only messages with total attachment size smaller than	
(
Synchronize only messages created/delivered	
C Before After Saturday , February 11, 2006	•

After choosing the synchronization settings, click on the "**Synchronize selected**" button from the "**Create & Sync**" window and the synchronization process will start. **Information!** Your **e-mail account passwords** are not saved on the portable storage for security reasons (Windows doesn't allow it) so please make sure that you know the passwords for your e-mail accounts so that you will be able to check your e-mail with Carry it Easy +Plus, when you are on the road (using a remote PC).

To **run Portable Microsoft Office Outlook**, you need to select the backup you want to view from the list on the **"Portable Outlook"** tab. This function requires that on the remote PC that you are using at the time, Outlook is also preinstalled. After selecting the backup you want to start, you have to click "Run Backup" and Outlook will start viewing your data from the storage device.

If the remote PC has an internet connection, you will be able to check your e-mail after providing the password for your e-mail account. In case the computer doesn't have an internet connection, you will still be able to view your Outlook data.

Carry It Easy +Plus	Portable Outlook	
Options	Create & Syno Run Backup	
Microsoft Outlook	Outlook profiles on your device	
Outook Express	Backup of (COSOSYS09)testaccount1	
File Synchronization		
Security Settings		
💽 Settings		
USB Device Lost & Found		
O About Cany it Easy		
	Run selected backup Remove backup	
OOMB	41.58M8 83.16M8	124.74M
inglish 💿	Suno Al Evit	NY.

To delete a backup from your device you need to select it and then click on the "**Remove Backup**" button.

5.7. *My Documents synchronization*

To synchronize your My Documents, go to the File Synchronization option in the main navigation menu on the left. On the "My Documents" tab sheet you will see the My Documents directory with all the included subdirectories ("Hard Disk" image). The folders you wish to synchronize with your USB Drive can simply be selected by clicking them. You then have to choose one of the three synchronization rules available.

- a) Creates and/or updates older My Documents on the Computer
- b) Creates and updates all missing or older My Documents



c) Creates and/or updates older My Documents on the device



To synchronize data between the Computer and your portable storage device you have to apply one of the three synchronization options and go either to the "Hard Drive" or the "USB Drive" image. Select the folders you want to synchronize and click the "Synchronize" button.

When the synchronization has begun, a progress bar will appear. In the progress bar an option "View Details" is available to show errors that might occur during the process. When the synchronization is finished the "Finished" button becomes active indicating that the process has ended.

5.8. View and Edit My Documents on portable storage

To view, edit or delete files and folders that are stored on your USB Drive, you can simply click on the "USB Drive" image in the My Documents tab sheet. When right clicking over the respective folder, you have the option to open the data or to delete them. When you have your data compressed you will not be able to use the right click function.

5.9. Data Compression on the Device



Carry it Easy +Plus offers you the possibility to compress the documents you want to synchronize in order to use the space on your Device more efficiently. Just click on the "Data compression" tick box (screw clamp image) in the "My Documents" or the "Folder Synchronization" tab sheet. When you click on the synchronization button the documents you selected for synchronization will be compressed and moved to the USB Flash Drive.

5.10. Folder and Desktop synchronization



Carry it Easy +Plus lets you create profiles so you can easily synchronize documents between two or more computers. Go to the "File synchronization" window and click on the "Folder Synchronization" tab. To add a folder to the synchronization list, just push the "+" button. If you want to edit the synchronization options push the "i" button. If you want to delete a profile push the "x" button.

To synchronize the selected profiles with your Device push the "Synchronize" button.

The first time you connect to another computer and try to synchronize your documents you will be asked to select a folder on that computer with which the data from your Device should be synchronized. You can do that by selecting the profile you want to synchronize and then pushing the "i" button. The next time you want to synchronize your data, just select it and click on the "Synchronize button".

Options	My Docu	ments	Folder Synchronization	Manage Encrypted Data
Microsoft Outlook Outlook	Folder	Time	Date	Path Desktop
File Synchronization Security				
Settings				
USB Device Lost & Found About Carry & Easy			•)()(X)
			Synchronize)

To synchronize your Desktop items follow the same steps as described above.

Folder Path		
Desktop		
Folder Identifie	r (Desktop	
	Desktop	
		-
39		<i>S</i>
		-5-
		-908
Add F	older Cano	el

5.11. Sync All Function

In order to make easier working with Carry it Easy, you have the possibility to use the "Sync All" function. With this feature you can synchronize at once your Internet Favorits/Bookmarks, your Outlook data, your files and folders, including My Documents. All you have to do is choosing from the Settings / "Sync All" Settings the items that you want to synchronize.

Then, you have two options:

- 1. You can synchronize them now, by clicking on the "Sync All" button from the bottom right of the window, or
- 2. You can have them synchronized automatically, at a period of time that you can choose in the "Automatically Sync All every..." tab.

Incorrect	Settings
J Opboris	"Sync All" Settings Device Information
Microsoft Outlook	Sync All
2044	Internet Favorites / Bookmarks
Express	Microsoft Dutlook
Tie	We Documents
Synchronization	V Flex & Folders
Security	
Seconds	Automatically Sync All every
Settings	Start at: 9/28/2007 - 5:31:21 PM
S USE Darling	Interval
Lost & Found	57 🕞 minutes 2 🕤 hours 6 🕞 days
About	
Carry it Easy	3 weeks 11 months
	Next sync time:
	Priday, september 20, 2007 5:31:21 PM
MID	21.53MB 83.16MB 124.1

5.12. Adding files and folders to your portable storage device

To add further files and folders to your portable storage device, you have to login with your password in Carry it Easy +Plus (if you have selected password protection) and copy them into the directory e.g. E:[USB Drive]\Personal Data\My Folders. For these data, the subfolder "My Folders" is available.

Attention! Save your data only in "My Folders", otherwise if the security settings are changed the data will be permanently lost.

5.13. USB Drive Lost & Found™

In case your portable storage device gets lost you can now, thanks to our Lost & Found function, let the finder know who the owner of the device is. Even if you have chosen to password protect all your data, the finder will still be able to contact you, without having access to your protected data on the portable storage device.

To use Lost & Found, simply fill out the form fields provided in the Lost & Found window and click the "Apply" button. A message will confirm you that the process was successful.

5.14. Work with the system tray menu

Via the Carry it Easy +Plus Icon in the system tray you are able to reach all the Carry

it Easy +Plus options. With the Quick start option, you are able to view your My Documents content or to open an Internet Explorer window with your Favorites/Bookmarks.



5.15. Safely remove hardware

Before you unplug your portable storage device (USB Drive) from the USB port of your computer, you have to use the "Safely Remove Hardware" option from the system tray, otherwise you risk corrupting the data on your USB Drive (especially when using Windows 2000).

To Safely Remove Hardware, double-click on the system tray icon, then select the USB Drive you want to remove from the list and click on the "Stop" button.





🖗 Safely	Remove Hardware
Si S	elect the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When /indows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your omputer.
<u>H</u> ardware o	devices:
🕰 USB	Mass Storage Device
USB Mass	Storage Device at Location 0 Properties Stop
Display	device components

A message will appear indicating that the portable storage device can now be securely removed. If a message saying "The ' ...' device cannot be stopped right now" appears, you have to close your Windows Explorer or any other application that is still accessing the data on the USB Drive.

5.16. Configuring Multiple Devices at the same time

If you have more than one portable storage device connected to your computer, you have to select from the Carry it Easy +Plus Device list which one you want to configure.

6. Update Mechanism

You can check for the availability of a new Carry it Easy +Plus version by clicking the "Update" button in the "About Carry it Easy" window. If there is a newer version available you will be asked if you want to download it. The application will be downloaded directly to your portable storage device. If it is not possible to replace the running version on your portable storage device the new version will be saved on your desktop. You will then be required to replace the older version on the portable storage device with the newer version by replacing it via copying/overwriting.

7. Support

In case additional help, such as the FAQs or e-mail support is required, click on the "Online Help" link in the "About Carry it Easy" window and you will be automatically directed to our support website.

You can visit the support website directly at http://www.cososys.com/help.html

Corporation. All other names and trademarks are property of their respective owners.

Carry it Easy +Plus™

Manuel de l'utilisateur



Ма	anuel de l'utilisateur	22
1.	Introduction	23
2.	Configuration requise	24
3.	Installation	24
4.	Premiers pas	25
	4.1 Démarrage de Carry it Easy	25
	4.2 Navigation générale	25
	4.3 Capacité du disque USB	26
5.	Utilisation de Carry it Easy	26
	5.1 Paramètres de sécurité	26
	5.2 Synchronisation des favoris Internet	28
	5.3 Navigation Internet sans trace	29
	5.4 Suppression de l'historique de navigation Internet	30
	5.5 Données Outlook Express /Windows Mail portables	30
	5.6 Données Outlook portables	31
	5.7 Synchronisation du répertoire Mes documents	35
	5.8 Affichage et édition du dossier Mes documents sur le	36
	disque USB	36
	5.9 Compression des données sur le disque USB	37
	5.10 Synchronisation des dossiers	37
	5.11 La function Sync All	39
	5.12. Ajout de fichiers et de dossiers au disque USB	40
	5.13. USB Drive Lost & Found™	40
	5.14. Utilisation du menu situé dans la zone de notification	40
	5.15. Retrait du matériel en toute sécurité	40
	5.16. Configuration simultanée de plusieurs périphériques	41
6.	Mécanisme de mise à jour	42
7.	Support	42

1. Introduction

Carry it Easy[™] améliorera les fonctionnalités de votre disque USB et garantira la disponibilité de vos données personnelles lors de vos déplacements.

Avec Carry it Easy et votre disque USB, vous pouvez :

- assurer la synchronisation de vos favoris Internet Explorer/signets Firefox;
- garantir la portabilité de vos données Outlook Express/Windows Mail;
- assurer la synchronisation de vos fichiers, des données du dossier Mes documents et de votre bureau;
- compresser les données afin de libérer de l'espace mémoire;
- protéger par mot de passe / crypter toutes les données hébergées sur votre disque USB;
- surfer sur le Web sans laisser de trace et, si vous perdez votre disque USB, la personne qui le trouve peut vous contacter en utilisant les informations USB Drive Lost & Found[™] (sans accéder pour autant à vos fichiers privés).

Avertissement !

Lorsque vous utilisez Carry it Easy, vous ne devez jamais débrancher le disque USB sans avoir préalablement fermé Carry it Easy au moyen du bouton Exit (Quitter) et de l'option 'Retirer le périphérique en toute sécurité' de Windows (voir la description ci-dessous).

2. Configuration requise

- Systèmes d'exploitation :
 - o Windows 2000 Service Pack 4
 - Windows XP (Service Pack 2 recommandé)
 - o Windows Vista
- Internet Explorer version 5.0 ou ultérieure ou Mozilla Firefox version 1.0 ou ultérieure
- Outlook Express version 5.0 ou ultérieure / Windows Mail
 De plus, pour que vous puissiez utiliser le système de messagerie Outlook
 Express/Windows Mail portable, Outlook Express doit également être installé
 sur le PC distant.

Si vous avez désinstallé Outlook Express/Windows Mail, vous pourrez malgré tout utiliser les autres fonctions de Carry it Easy. L'option Outlook Express/Windows Mail sera désactivée.

- Port USB disponible
- Disque USB (disque mémoire flash USB) ou lecteur flash MP3.
 Si votre disque USB est équipé d'un commutateur de protection en écriture, il doit être placé en position 'disque non protégé' pour que vous puissiez utiliser Carry it Easy.

3. Installation

Carry it Easy est préinstallé sur votre disque USB. Vous n'avez besoin d'effectuer aucune procédure d'installation sur votre PC. Il vous suffit de cliquer deux fois sur le fichier CarryitEasy.exe pour utiliser l'application.

Si votre disque USB ne vous a pas été fourni avec un CD-ROM contenant une copie de Carry it Easy, nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde de CarryitEasy.exe sur un autre périphérique de stockage. Pour démarrer/utiliser Carry it Easy, exécutez systématiquement le fichier CarryItEasy.exe depuis votre périphérique USB.

4. Premiers pas

4.1 Démarrage de Carry it Easy

Pour démarrer Carry it Easy, branchez votre disque USB et ouvrez la fenêtre Poste de travail (Explorateur Windows).

Ouvrez le disque USB ou le périphérique de stockage amovible assorti de la lettre de lecteur D: ou F: selon votre ordinateur et cliquez deux fois sur CarryitEasy.exe pour démarrer l'application.



Le fichier CarryitEasy.exe reste sur votre disque USB de sorte que vous puissiez continuer d'utiliser l'application lorsque vous changez d'ordinateur. Veuillez toujours exécuter l'application depuis le disque USB et non depuis votre disque dur ou votre ordinateur.



4.2 Navigation générale

Chaque fois que vous démarrez Carry it Easy, la fenêtre de bienvenue s'affiche directement ou après la saisie d'un mot de passe. Les principales fonctions sont disponibles en permanence sur le côté gauche de la fenêtre. À titre d'exemple, il vous suffit de cliquer sur l'option Internet Favorites (Favoris Internet) pour que la fonction soit disponible (voir illustration de gauche). La plupart des fonctions sont également accessibles via l'icône située dans la zone de notification du système. Les fonctions de la zone de notification sont décrites ci-dessous.

4.3 Capacité du disque USB

Une barre indiquant la capacité disponible et la capacité utilisée de votre disque s'affiche toujours en bas de la fenêtre principale. Lorsque vous sélectionnez par exemple un dossier Mes documents en vue de le synchroniser, la barre se remplit, indiquant ainsi la capacité désormais utilisée et la capacité restante sur le périphérique. Lorsque le disque flash USB est partitionné, la barre indique la taille de la zone privée uniquement (zone protégée par mot de passe). Pour afficher la taille de la zone publique (non protégée par mot de passe), appuyez sur le bouton 'Device Information' (Informations sur le périphérique).

0.00MB	162 19MB	324 39MB	486 58MB
0.00110	102/17/10	02 NOVND	100/00/10

5. Utilisation de Carry it Easy

5.1 Paramètres de sécurité

Si vous choisissez de protéger par mot de passe votre dispositif, Carry it Easy crypte le dossier 'Personal Data' ('Données personnelles') sur votre dispositif. Les autres données stockées sur le dispositif, qui ne sont pas synchronisées avec Carry it Easy, restent non cryptées.

Options	Security Settin	05	Encryption Settings	
Microsoft Outlook Express File Synchronization	Change Security 5 Password per No password Orange pass	lettings kect my data protection required word		Current Security Settings
Security Settings	Change password			
Settings		(Old password	
JUSB Device		••••	Confirm new pa	ssword
About		demo	New password	reminder
Carry it Easy	<u></u>	C	Apply	AE5 128

Vous pouvez gérer les fichiers cryptés dans la fenêtre 'File Synchronization' ('Synchronisation Fichiers'). Apres avoir protégé par mot de passe vos données, l'onglet 'Manage Encrypted Data' ('Gérer les données cryptées') est activé. Vous pouvez décrypter & ouvrir vos fichiers et les crypter à nouveau.

Internet	File Synchronization	
1 Options	My Documents Folder Synchronization Manage Encrypted	Data
Microsoft	C Encrypted Files	1
Outlook Express File Synchronization	Image: My Documents Image: State Image: My Poly Image: State Image: My Music Image: State Image: My Music Image: State Image: My Poly Image: State Image:	
Sectings	Decrypt Selected Decrypt & Open	
USB Device	Initiander anter aus El Derand Data Mit Deramanta Mit Music	
About Cany it Easy	msgr8us.exe F:\Personal Data\My Documents\My Music	
	Encrypt Selected	"
		1.0.4

5.2 Synchronisation des favoris Internet

Pour synchroniser les favoris d'Internet Explorer ou les signets de Firefox, vous disposez de cinq options de synchronisation distinctes. Avant d'utiliser cette fonction, vous devez vous familiariser avec ces options. Après avoir synchronisé vos favoris ou signets, vous pouvez les afficher dans Internet Explorer ou Firefox en activant l'option de navigation sans trace et en lançant le navigateur Internet Explorer ou Firefox. Si vous disposez d'un nombre important de favoris/signets, le processus de lancement peut prendre un certain temps.

Les options de synchronisation dont vous disposez sont les suivantes :

- a) Création des favoris manquants et actualisation des favoris plus anciens sur l'ordinateur :
- b) Remplacement de tous les favoris de l'ordinateur par les favoris du disque USB :
- c) Création et actualisation de tous les favoris manquants ou plus anciens :
- d) Création des favoris manquants et actualisation des favoris plus anciens sur le disque USB (option par défaut):
- e) Remplacement de tous les favoris du disque USB par les favoris de l'ordinateur :



Les options a, c et d sont activées en sélectionnant les boutons fléchés

correspondants et les options **b** et **e** en cochant la case 'Delete existing... (Supprimer existant...)' et en sélectionnant les boutons fléchés correspondants.

Une fois l'option de synchronisation de votre choix sélectionnée, vous pouvez lancer le processus de synchronisation en cliquant sur le bouton 'Synchronize (Synchroniser)'.

Lorsque la synchronisation s'initialise, une barre de progression s'affiche, vous indiquant ainsi que le processus vient de commencer et que vos favoris/signets Internet sont transférés. L'option 'View Details (Détails)' de la barre de progression ne vous permet d'afficher que les erreurs qui se sont produites lors de la synchronisation. Une fois la synchronisation terminée, le bouton 'Finished (Terminé)' est activé, indiquant ainsi la fin du processus.

La synchronisation d'un grand nombre de favoris/signets Internet vers/depuis le disque USB peut prendre quelques minutes.

Pour supprimer des favoris/signets Internet du disque USB ou de votre ordinateur, vous pouvez utiliser les options fournies dans la fenêtre d'Internet Explorer.

5.3 Navigation Internet sans trace

L'option 'No Trace Browsing with Internet Explorer and Mozilla Firefox (Navigation sans trace avec Internet Explorer et Mozilla Firefox)' vous permet de surfer sur le Web sans laisser de trace sur l'ordinateur auquel le disque USB est branché.

Pour activer la navigation sans trace, il vous suffit de cliquer sur l'option 'Activate No Trace Internet Browsing (Activer la navigation Internet sans trace)' dans la fenêtre 'No Trace Browsing (Navigation sans trace)' de Carry it Easy. Si une fenêtre d'Internet Explorer/de Firefox est déjà ouverte, il vous est demandé si vous voulez la fermer.

Carry it Easy +Plus		<u>.</u>
	Internet Options Favorites Syno	No Trace Browsing
Dutlook		Internet Explorer
File Synchronization	Activate No Trace Internet Browsing Leaves no History, Favorites, Cookies or Easy is running and this option is checke	Mozila Frefox
Security Settings	Start N	o Trace Browsing
USB Device	Select all	Delete trace from Device
About Carry it Easy	Delete Temporary Ties Delete History Delete Cockies	Delete Temporary Files Delete History Delete Cookies
010	41.58M8	B3.16MB 124.74
jish 💿 (? Syne Al Exit	PNY.

Désormais, lorsque vous ouvrez une fenêtre d'Internet Explorer/de Firefox via le bouton 'Start No Trace Browsing (Lancer la navigation sans trace)' ou de quelque autre façon que ce soit, vous ne laissez aucune trace sur l'ordinateur utilisé. Lorsque la navigation sans trace est active, l'en-tête 'No trace browsing (Navigation sans trace)' s'affiche dans les fenêtres d'Internet Explorer. Tous les fichiers temporaires, l'historique et les cookies sont réacheminés et enregistrés sur le disque USB et non sur l'ordinateur.

Si vous avez synchronisé vos favoris/signets Internet, vous pouvez y accéder via le bouton 'Favoris' d'Internet Explorer ou le bouton 'Signets' de Firefox..

Après chaque utilisation, nous vous recommandons de supprimer les fichiers temporaires, les cookies et l'historique du disque USB tel que décrit ci-dessous afin de libérer de l'espace mémoire sur le disque USB.

5.4 Suppression de l'historique de navigation Internet



Pour supprimer votre historique de navigation Internet sur l'ordinateur ou le disque USB, ouvrez la fenêtre 'No Trace Browsing (Navigation sans trace)' de Carry it Easy. Passez en mode 'No Trace Browsing (Navigation sans trace)'. Sélectionnez les objets que vous voulez supprimer (les favoris Internet, les fichiers temporaires, l'historique ou les

cookies) et cliquez sur le bouton 'Delete trace (Supprimer trace)'. Il vous est demandé si vous êtes sûr de vouloir supprimer définitivement les objets sélectionnés. Après confirmation, une barre de progression indiquant que la suppression est en cours s'affiche. Si vous supprimez un grand nombre de fichiers (plus particulièrement depuis le disque USB), la procédure peut prendre quelques minutes.

5.5 Données Outlook Express /Windows Mail portables

Pour garantir la portabilité de vos données Outlook Express/Windows Mail, sélectionnez l'option 'Outlook Express/Windows Mail ' dans la fenêtre principale de Carry it Easy et procédez comme suit.

1. Créez une sauvegarde du disque USB en sélectionnant l'identité Outlook Express/Windows Mail qui doit être portable. L'identité sélectionnée comprendra également le carnet d'adresses/les contacts qui lui sont propres. Par défaut, Carry it Easy sélectionne l'identité principale. Une fois la sélection terminée, cliquez sur le bouton 'Create Backup (Créer sauvegarde)'. L'identité Outlook Express/Windows Mail sélectionnée (y compris les e-mails, les contacts, les règles de messagerie, etc.) est enregistrée sur le disque USB. Les mots de passe de vos comptes de messagerie ne sont pas enregistrés sur le disque USB pour des raisons de sécurité (Windows ne le permet pas). Par conséquent, mémorisez-les afin de pouvoir vérifier vos e-mails avec Carry it Easy lorsque vous êtes en déplacement.

- 2. Pour exécuter la version portable d'Outlook Express/Windows Mail, vous devez sélectionner la sauvegarde de l'identité de votre choix et cliquer sur le bouton 'Run Outlook Express/Windows Mail (Exécuter Outlook Express/Windows Mail)'. Si l'ordinateur auquel le disque USB est branché est assorti d'une connexion Internet, vous pourrez vérifier vos e-mails après avoir fourni le mot de passe de votre compte de messagerie. Si l'ordinateur auquel le disque USB est branché ne dispose pas d'une connexion Internet, vous pourrez malgré tout consulter vos e-mails et vos contacts enregistrés.
- 3. Pour gérer vos données Outlook Express/Windows Mail portables, sélectionnez l'option '3. Manage Backups on USB (3. Gérer des sauvegardes sur USB)' et supprimez une sauvegarde d'identité à la fois en la sélectionnant et en cliquant sur le bouton 'Remove (Supprimer)'. Si vous avez reçu de nouveaux e-mails et que vous voulez restaurer vos données Outlook Express/Windows Mail sauvegardées sur l'ordinateur, vous pouvez utiliser la fonction de restauration. Sélectionnez l'identité devant être restaurée et cliquez sur le bouton 'Restore... (Restaurer...)'. Vous pouvez alors choisir de créer une nouvelle identité ou de remplacer une identité existante.

5.6 Données Outlook portables

Pour garder vos données Outlook portables, vous pouvez utiliser l'option "Microsoft Outlook" du menu principal de Carry it Easy . Cette fonctionnalité de Carry it Easy peut être utilisée avec deux scénarios différents :

- a) pour faire une copie de sauvegarde de vos données Outlook sur votre dispositif de stockage portable afin de pouvoir accéder aux données sur un PC à distance
- b) utiliser Carry it Easy pour synchroniser vos données Outlook entre des différents ordinateurs (par exemple, entre votre ordinateur de travail et celui de la maison).

Afin de rendre vos données Outlook portables, veuillez suivre les étapes ci-dessous:

Pour **créer une copie de sauvegarde** sur le dispositif de stockage, cliquez sur le bouton **«Add profile pair**...(Ajouter paire de profils...)» et sélectionnez de l'ordinateur (gauche) le profil Microsoft Outlook que vous désirez rendre portable.

	Define pro	file pair	
			A
test2	•	<new backup=""> Cancel</new>	•

Sur le dispositif, veuillez choisir la destination. Pour la première utilisation de cette fonctionnalité, la destination sera l'option "Nouveau Backup". Si vous avez déjà une copie de sauvegarde sur votre dispositif de stockage, vous pouvez la sélectionner dans le menu déroulant. Ainsi, vous pouvez choisir les profils qui seront synchronisés l'un avec l'autre.

opnorm	Consta & Const				
	Create & Sync	R	un Backup	1	
Microsoft Outlook	Ptofile pairs // folders	Size on PC	Size on Device	Sync rule	-
	E Seckup of (COSO	5 KB	0 KB	()	_
🔄 Outlook	E 🗹 🧐 Personal Folders	5 KB	0 KB	(anternal)	
Express	Calendar	0 K8	nia		
	Contacts	0 KB	nla		
Sunchronization	🛛 🕢 🐻 Deleted items	0 KB	0 KB	(d	
	Drafts	0 KB	n/a		
Security	🛛 🔁 🧓 Ілься	5 KB	0 KB	(4mm)	
Settings	Journal	0 KB	nla		
	Junk Email	0 KB	n/a		
) Settings	Notes	0 KB	nía		
Second Second	Outbox	0 KB	0 K.B	(denes)	
USB Device	Sent kems	0 KB	0 KB	(den meb)	
Lost & Found	Tasks	0 KB	n/a		
About Cany it Easy	Add profile pair		Define filters		
	Synchron	ize selected	\supset		2

Carry it Easy +Plus sélectionne le profil implicite en mode standard quand vous utilisez l'application pour la première fois et il y a seulement un profil Outlook sur l'ordinateur. Après l'avoir sélectionné, vous devez cocher les dossiers que vous désirez synchroniser (par exemple Contactes, Brouillons etc.), puis choisissez la **règle de synchronisation** que vous voulez appliquer pour chaque dossier sélectionné.



supprimant d'abord les éléments du dispositif de stockage

Si vous désirez filtrer les messages que vous synchronisez, cliquez sur le bouton "Define filters (Définir filtres...)", et vous avez la possibilité de filtrer les messages par une certaine taille ou une période de temps définie. Ainsi, vous avez l'option de réduire de façon significative la taille des données Outlook que vous synchronisez.

_	Filters
🔽 Sy	nchronize only messages of smaller size than
	3.00 MB
🔽 Sy	nchronize only messages with total attachment size smaller than
	1.20 MB
🔽 Sy	nchronize only messages created/delivered
	C Before After Saturday , February 11, 2006

Après avoir choisi les paramètres de synchronisation, cliquez sur le bouton **"Synchronize selected** (Synchroniser la sélection)" dans la fenêtre **«Create & Sync** (Créer et synchroniser)» et le processus de synchronisation va démarrer. **Information!** Vos **mots de passe pour les comptes de courriel** ne sont pas sauvegardés sur le dispositif de stockage pour des raisons de sécurité (Windows ne le permet pas) ; veuillez vous assurer que vous savez vos mots de passe pour vos comptes de courriel afin de pouvoir vérifier vos courriels avec Carry it Easy +Plus, quand vous êtes en déplacement (en utilisant un ordinateur à distance). Pour **lancer Microsoft Office Outlook portable**, vous devez sélectionner la copie de sauvegarde que vous désirez visualiser dans la liste de l'onglet "Outlook portable". Cette fonction nécessite que Outlook soit installé aussi sur l'ordinateur à distance utilisé. Après avoir sélectionné le backup que vous désirez démarrer, vous devez cliquer sur le bouton "Run Backup (Lancer backup)" et Outlook sera démarré en affichant vos données du dispositif.

	Portable Outlook			
Uptions		Create & Sync	Run Backup	
Microsoft Outlook	Outlook profiles on	your device		
Outlook Express	Backup of (CO)SOSYS09)Outlook		
File Synchronization				
Security Settings				
Settings				
VSB Device Lost & Found				
About Carry it Easy				
	Rur	n selected backup	Remove backu	ip)

Si l'ordinateur à distance est connecté à Internet, vous aurez la possibilité de vérifier vos courriels après avoir fourni le mot de passe pour votre compte de courriel. Si l'ordinateur n'est pas connecté à Internet, vous aurez la possibilité de visualiser vos données Outlook.

Pour supprimer une copie de sauvegarde depuis votre dispositif, vous devez la sélectionner et cliquer sur le bouton «Remove Backup (Éliminer backup)».c

5.7 Synchronisation du répertoire Mes documents

Pour synchroniser le répertoire Mes documents, sélectionnez l'option My Documents (Mes documents) située côté gauche de la fenêtre de navigation principale. Dans la fenêtre Mes documents, le répertoire Mes documents, ainsi que tous les sous-
dossiers qu'il contient (image du disque dur), s'affichent. Il vous suffit de sélectionner les dossiers que vous voulez synchroniser avec le disque USB en cliquant dessus. Vous devez alors opter pour l'une des trois règles de synchronisation disponibles.

- a) Création des dossiers Mes documents manquants et actualisation des dossiers Mes documents plus anciens sur l'ordinateur :
- b) Création et actualisation de tous les dossiers Mes documents manquants ou plus anciens :
- c) Création des dossiers Mes documents manquants et actualisation des dossiers Mes documents plus anciens sur le disque USB:



Pour synchroniser les données entre l'ordinateur et le disque USB, vous devez appliquer l'une des trois options de synchronisation et sélectionner l'onglet 'Hard Drive (Disque dur)' ou 'USB Drive (Disque USB)'. Sélectionnez les dossiers que vous voulez synchroniser et cliquez sur le bouton 'Synchronize (Synchroniser)'.

Lorsque la synchronisation s'initialise, une barre de progression s'affiche. La barre de progression est assortie d'une option nommée 'View Details (Détails)' qui vous permet d'afficher les erreurs susceptibles de se produire au cours du processus. Une fois la synchronisation terminée, le bouton 'Finished (Terminé)' est activé, indiquant ainsi la fin du processus.

5.8 Affichage et édition du dossier Mes documents sur le

disque USB

Pour afficher, éditer ou supprimer des fichiers et des dossiers stockés sur le disque USB, il vous suffit de sélectionner l'onglet 'Show USB Drive (Voir disque USB)' accessible via l'option My Documents (Mes documents). Cliquez avec le bouton droit de votre souris sur le dossier de votre choix et sélectionnez l'option permettant d'afficher les données ou de les supprimer. Une fois vos données compressées, vous ne pouvez plus utiliser la fonction clic droit.

5.9 Compression des données sur le disque USB



Carry it Easy vous permet de compresser les documents que vous voulez synchroniser afin de pouvoir utiliser plus efficacement l'espace du disque flash USB. Rendez-vous dans la fenêtre 'Mes documents' et sélectionnez l'option 'Data compression (Compression de données)' (icône de compression). Il vous suffit alors de cliquer sur le bouton de synchronisation pour que les documents sélectionnés pour synchronisation soient compressés et transférés sur le disque flash USB.

5.10 Synchronisation des dossiers

- (i) - (X) -

Carry it Easy vous permet de créer des profils ainsi que vous pouvez facilement synchroniser des documents entre deux ou plusieurs ordinateurs. Dans la fenêtre 'File Synchronization' ("Synchronisation fichier"), cliquez sur l'onglet 'Folder Synchronization' ("Synchronisation dossier"). Pour ajouter un dossier à la liste de synchronisation, cliquez sur le bouton "+". Si vous voulez éditer les options de synchronisation, cliquez sur le bouton "i". Si vous voulez supprimer un profil, cliquez sur le bouton "x". Pour synchroniser les profils sélectionnés avec votre dispositif, cliquez sur le bouton "Synchroniser".

Coptions	My Docu	ments	Folder Synchronization	Manage Entrypted Data
Merosoft Outlook Dutlook Express	Folder Desktop	Time	Date	Path Desktop
Synchronization Security Settings				
Settings USB Device Lost & Found				
Cany it Easy		•	Sunchronize	×)

Pour synchroniser les éléments de votre ordinateur, suivez les mêmes étapes que celles décrites ci-dessus.

	Folder Management	
Folder Path		101
Folder Identif	ier (Desktop	
	Desktop	
4		
		3
		4
Add	Folder Can	oel

5.11 La function Sync All

Afin de rendre plus facile l'utilisation de Carry it Easy +Plus, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction « Sync All ». Avec cette fonctionnalité vous pouvez synchroniser simultanément vos Favoris d'Internet, vos données Outlook, vos fichiers et dossiers, y compris Mes Documents. Tout ce que vous devez faire c'est de choisir dans la fenêtre de Paramètres / Paramètres «Sync All» les éléments que vous désirez synchroniser.

Ensuite, vous avez deux options:

- Vous pouvez les synchroniser maintenant, en cliquant sur le bouton "Sync All" dans la fenêtre principale de l'application, ou
- 2. Vous pouvez les faire synchronizer automatiquement, après une période

de temps que vous pouvez établir dans l'onglet "Sync

	Settings	
Dutlook Dutlook Dutlook Express	Sync All Sync Favorites / Bookmarks Microsoft Duelook	٦
File Synchronization Security Sectings	My Documents Files & Folders Automatically Sync All every	
Settings S USB Device Lost & Found	Start at: 9/28/2007 5:31:21 PM Interval 57 minutes 2 hours 6 days	
O About Carry & Easy	3 weeks 11 months Next sync time: Friday, September 28, 2007 5:31:21 PM	
ODMB	41.50MD 03.16MD	124.741

5.12. Ajout de fichiers et de dossiers au disque USB

Pour ajouter des fichiers et des dossiers externes au répertoire Mes documents au disque USB, vous devez ouvrir une session et copier les fichiers et les dossiers dans le répertoire (E:(USB_Drive)\Personal Data\My Folders, par exemple). Le sous-dossier 'My Folders' peut être utilisé pour recevoir ces données.

Attention! N'enregistrez vos données que dans le sous-dossier 'My Folders'. Dans le cas contraire, vous perdrez définitivement toutes vos données si vous modifiez les paramètres de sécurité.

5.13. USB Drive Lost & Found™

Si vous perdez le disque USB, la personne qui le trouve peut désormais savoir qui en est le propriétaire grâce à la fonction Lost & Found. Même si vous avez protégé toutes vos données par mot de passe, elle pourra vous contacter sans pour autant être en mesure d'accéder aux données protégées sur le disque USB.

Pour utiliser la fonction Lost & Found, il vous suffit de remplir les champs du formulaire fourni dans la fenêtre Lost & Found et de cliquer sur le bouton 'Apply (Appliquer)'. Un message confirme que le processus s'est correctement déroulé.

5.14. Utilisation du menu situé dans la zone de notification

L'icône de Carry it Easy située sans la zone de notification du système vous permet d'accéder à toutes les options de Carry it Easy. Avec l'option Quick start (Démarrage rapide), vous pouvez afficher le contenu du répertoire Mes documents ou ouvrir une fenêtre



d'Internet Explorer avec vos favoris/signets.

5.15. Retrait du matériel en toute sécurité

Avant de débrancher le disque USB du port USB de l'ordinateur, vous devez utiliser l'option 'Safely Remove Hardware (Retirer le périphérique en toute sécurité)' de la zone de notification du système. Dans le cas contraire, vous risquez de corrompre les données stockées sur le disque USB (plus particulièrement sous Windows 2000).

Pour retirer le périphérique en toute sécurité, cliquez deux fois sur l'icône située dans la zone de notification, sélectionnez le disque USB que vous voulez supprimer de la liste et cliquez sur 'Stop (Arrêter)'.



Un message indiquant que le disque USB peut être retiré en toute sécurité s'affiche. Si un message tel que 'The device '...' cannot be stopped right now (Le périphérique '...' ne peut être arrêté maintenant)' s'affiche, vous devez fermer l'Explorateur Windows ou toute autre application susceptible d'accéder aux données stockées sur le disque USB.

5.16. Configuration simultanée de plusieurs périphériques

Si plusieurs disques USB sont branchés sur l'ordinateur, vous devez sélectionner celui que vous continuerez de configurer dans la liste des périphériques de Carry it Easy.

6. Mécanisme de mise à jour

Vous pouvez vérifier la disponibilité de nouvelles versions de Carry it Easy en cliquant sur le bouton 'Update (Mettre à jour)' situé dans l'onglet 'About Carry it Easy (À propos de Carry it Easy). Si une version plus récente est disponible, vous en serez informé et il vous sera demandé si vous voulez la télécharger. L'application sera téléchargée directement sur le disque USB. La version actuellement installée sur le disque USB ne pouvant être remplacée, la nouvelle version sera enregistrée sur votre ordinateur. Vous devrez alors remplacer l'ancienne version par la nouvelle sur le disque USB Drive par copie/écrasement.

7. Support

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire (FAQ ou support par e-mail), cliquez sur l'option 'About Carry it Easy (À propos de Carry it Easy)' de l'application au niveau du lien 'Online Help (Aide en ligne)' pour être automatiquement réacheminé vers notre site Web de support.

Vous pouvez également visiter le site Web de support <u>http://www.cososys.com/help.html</u>.

© 2004 - 2007 CoSoSys SRL;Carry it Easy est une marque déposée et USB Drive Lost & Found™ une marque commerciale de CoSoSys SRL. Tous droits réservés. Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation. Tous les autres noms et marques cités sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Carry it Easy +Plus™

Benutzerhandbuch



1.	Einle	eitung44
2.	Syst	emanforderungen45
3.	Insta	allation46
4.	Inbe	triebnahme46
	4.1.	Carry it Easy +Plus™ starten46
	4.2.	Allgemeine Navigation47
	4.3.	Kapazität des USB Sticks / Tragbaren Datenspeichers48
5.	Arbe	eiten mit Carry it Easy +Plus48
	5.1.	Sicherheitseinstellungen48
	5.2.	Synchronisierung von Internet-Favoriten
	5.3.	Spurlos Internet Surfen51
	5.4.	Löschen des Internet Surf Verlaufs53
	5.5.	Portable Outlook Express/Windows Mail Daten53
	5.6.	Portable Outlook Daten54
	5.7.	Synchronisieren von Eigenen Dateien58
	5.8. 59	Anzeigen / Bearbeiten von Eigenen Dateien auf tragbarem Datenspeicher
	5.9.	Datenkompression auf dem tragbaren Datenspeicher59
	5.10.	Ordner und Desktop Synchronisation60
	5.11.	Sync All Funktion61
	5.12.	Dateien und Ordner zum USB Stick hinzufügen62
	5.13.	USB Drive Lost & Found [™] 63
	5.14.	Arbeiten mit dem System-Tray-Menü63
	5.15.	Hardware sicher entfernen63
	5.16.	Konfigurieren von mehreren Geräten gleichzeitig64
6.	Upd	ate-Mechanismus64
7.	Sup	port65

1. Einleitung

Carry it Easy +Plus[™] verbessert die Funktionalität Ihres tragbaren Datenspeichers und hilft Ihnen dabei, auch unterwegs schnell auf Ihre persönlichen Daten zugreifen zu können.

Mit Carry it Easy +Plus und Ihrem tragbaren Datenspeicher können Sie: Ihre Internet Explorer Favoriten und Firefox Lesezeichen synchronisieren; halten Sie Ihre Microsoft Office Outlook Daten synchronisiert; Ihre Outlook Express Daten portabel machen; Ihre Ordner, Desktop und Eigene Dateien-Daten synchronisiert; Ihre Daten komprimieren, um wertvollen Speicherplatz zu sparen; alle Daten auf Ihrem USB Stick mit einem Kennwort schützen / (verschlüsseln); sowie im Internet surfen, ohne eine Spur zu hinterlassen mit Internet Explorer und Firefox; und falls Sie Ihr tragbaren Datenspeicher verlieren, kann der Finder Sie einfach mit

und falls Sie Ihr tragbaren Datenspeicher verlieren, kann der Finder Sie einfach mit Hilfe der **USB Drive Lost & Found™** Informationen kontaktieren (ohne Zugang zu Ihren privaten Dateien zu haben).

Warnung!

Wenn Sie Carry it Easy +Plus verwenden, sollten Sie immer erst Carry it Easy +Plus ordnungsgemäß Beenden (Exit) und dann die Option "Hardware sicher entfernen" von Windows (siehe nachstehende Beschreibung) nutzen, bevor Sie Ihr USB Stick ausstecken.

2. Systemanforderungen

- Betriebssysteme:
 - o Windows 2000 Service Pack 4
 - Windows XP (Service Pack 2 wird empfohlen)
 - o Windows Vista
- Internet Explorer (ab Version 5.0) oder Mozilla Firefox (ab Version 1.0)
- Outlook Express ab Version 5.0 / Windows Mail
 Um die portable Outlook Express/Windows Mail e-Mail nutzen zu können, muss auf dem verwendeten PCs ebenfalls Outlook Express/Windows Mail installiert sein.

Wenn Ihr Outlook Express/Windows Mail deinstalliert wurde, können Sie trotzdem noch die anderen Funktionen von Carry it Easy +Plus nutzen. Lediglich die Outlook Express/Windows Mail Option wird deaktiviert sein.

- Microsoft Office Outlook (XP 2002, 2003 oder höhere Version).
 Um im Stande zu sein die Daten zu synchronisieren und das portable Microsoft Office Outlook E-Mail zu nutzen, muss der verwendete PC auch Microsoft Outlook installiert haben. Wenn auf dem benutzten PC kein Outlook installiert wurde, können Sie trotzdem noch die anderen Funktionen von Carry it Easy +Plus nutzen. Lediglich die Microsoft Outlook Option wird deaktiviert sein.
- Verfügbarer USB-Port
- USB Stick (USB Flash Memory Drive), oder auf Flash Speicher basierenderenden MP3 Player.
 Wenn Ihr USB Stick über einen manuellen Schreibschutzschalter verfügt, muss dieser auf die ungeschützte Position gestellt werden, um Carry it Easy +Plus nutzen zu können.

3. Installation

Carry it Easy +Plus ist normalerweise **auf** Ihrem **tragbaren Datenspeicher (z.B. USB Stick) vorinstalliert**.

Wenn Sie Carry it Easy +Plus aus dem Internet heruntergeladen haben, müssen Sie die CarryItEasy.exe auf Ihren tragbaren Datenspeicher oder auf einen anderen unterstützten tragbaren Datenspeicher kopieren.

Auf dem PC braucht keine Installation durchgeführt zu werden. Doppelklicken Sie einfach auf die CarryitEasy.exe Datei. Sie können dann sofort mit der Anwendung arbeiten.

Falls Ihr USB Stick keine CD-ROM mit einer Kopie von Carry it Easy +Plus enthielt, empfehlen wir Ihnen, eine Sicherheitskopie der CarryitEasy.exe Datei auf einem anderen Speichermedium zu erstellen.

Zum Starten/Benutzen von Carry it Easy +Plus starten Sie immer die Datei CarryItEasy.exe von Ihrem USB Stick aus.

4. Inbetriebnahme

4.1. Carry it Easy +Plus™ starten

Um Carry it Easy +Plus zu starten, stecken Sie Ihr USB Stick oder den anderen verwendeten tragbaren Datenspeicher in den passenden USB Port und öffnen Sie "Arbeitsplatz" (My Computer) (Windows Explorer).

Öffnen Sie den USB Stick oder das herausnehmbare Speicherlaufwerk mit dem Laufwerksbuchstaben z.B. D: oder F: je nach Computer, und doppelklicken Sie auf CarryitEasy.exe, um die Anwendung zu starten.



Die Datei CarryitEasy.exe bleibt auf Ihrem USB Stick, damit die Anwendung auch genutzt werden kann, wenn Sie zwischen verschiedenen Computern wechseln. Bitte führen Sie die Anwendung immer vom USB Stick aus und nicht von Ihrer Festplatte oder Ihrem Desktop.



4.2. Allgemeine Navigation

Im linken linken Bereich der Bedienoberfläche befindet sich eine Auswahl für die Hauptfunktionen die dauernd verfügbar sind (siehe Bild links). Klicken Sie zum Beispiel einfach auf die Option Internet Favorites (Internet Favoriten), um auf diese Funktion zugreifen zu können (siehe nebenstehende Abbildung). Auf die meisten Funktionen haben Sie auch über das System-TraySymbol Zugriff. Die System-Tray-Funktionen werden nachstehend beschrieben.

4.3. Kapazität des USB Sticks / Tragbaren Datenspeichers

Unten im Hauptfenster wird immer ein Balken angezeigt, der Ihnen den verfügbaren und den bereits belegten Speicherplatz auf Ihrem tragbaren Speicher angibt. Wenn Sie eine neue Auswahl treffen, z.B. einen My Documents Ordner (Eigene Dateien Ordner) wählen, den Sie synchronisieren möchten, springt der Balken auf den neu belegten Speicherplatz, um anzugeben, wie viel Speicherplatz dann noch bei dem Gerät zur Verfügung stehen würde.

162.19MB

324.39MB

486.58MB

5. Arbeiten mit Carry it Easy +Plus

5.1. Sicherheitseinstellungen

Wenn Sie Carry it Easy +Plus zum ersten Mal benutzen, sollten Sie bei den Sicherheitseinstellungen für Ihren USB Stick einen Kennwortschutz wählen.

Es gibt zwei Fenster, in denen die Sicherheitseinstellungen geändert werden können.

Im Hauptfenster der Anwendung durch Wählen der Option "Security Settings" (Sicherheitseinstellungen) und im Login-Fenster, wenn Sie bereits ein Kennwort eingestellt haben und es dort ändern möchten.

Zum **Einstellen eines Kennworts** wählen Sie im Hauptfenster "Security Settings" (Sicherheitseinstellungen) die Option "Password protect my data" (Meine Daten mit einem Kennwort schützen) und geben Sie ein Kennwort, die Kennwortbestätigung und eine Kennworterinnerung ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche "Apply" (Ausführen).

Auch ein **existierendes Kennwort** kann in diesem Fenster geändert werden, indem die Option "Change password" (Kennwort ändern) gewählt wird. Um das Kennwort ändern zu können, müssen Sie Ihr altes Kennwort angeben, dann das neue

Kennwort eingeben, dieses Kennwort zur Bestätigung wiederholen und anschließend die neue Kennworterinnerung eingeben. Danach klicken Sie auf die Schaltfläche "Apply" (Ausführen).

Wenn **kein Kennwortschutz** erforderlich ist und Sie den Kennwortschutz bereits aktiviert haben, wählen Sie die Option "No password protection is required" (Kein Kennwortschutz gewünscht), geben Sie Ihr altes Kennwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche "Apply" (Ausführen).

Options	Security Settin	igs	Encruption Settings	n i
Microsoft Outlook Outlook Express	Change Security Password pr to password Change pass	Settings		Current Security Settings
Synchronization Security Settings	Change passwor	d		
Settings			Old passwor	d
USB Device			Confirm new	rg password
Lost & Found		demo	New passwo	rd reminder
Carly & Easy		0	Αρρίγ) AES 128

Sollten Sie jetzt die Auswahl "Password protect my data" (Paßwortschutz einrichten) treffen, dann wird Carry it Easy +Plus alle Daten auf ihrem tragbaren Datenspeicher die sich im Ordner "Personal Data" Ordern befinden verschlüsseln.

Carry it Easy +Plus verschlüsselt nur die Daten die auch mit Carry it Easy +Plus synchronisiert wurden.

Internet	File Synchronization
A Upbons	My Documents Folder Synchronization Manage Encrypted Data
Microsoft	C Encrypted Files
Outlook Express	My Documents
5 File Synchronization	My Folders My Fol
Security Settings	
D Settings	Decrypt de Open
USB Device	File Path
USB Device Lost & Found About Cany & Easy	File Path foxitreader_setup.exe F:\Personal Data\My Documents\My Music msgt8us.exe F:\Personal Data\My Documents\My Music
USB Device Lost & Found About Cany & Easy	File Path foxitreader_setup.exe F:\Personal Data'\My Documents'\My Music msgr8us.exe F:\Personal Data'\My Documents'\My Music Encrypt Selected Encrypt All

Sie können die verschlüsselten Daten im Fenster "File Synchronization" (Datei Synchronisation) verwalten. Nachdem Sie Ihre Daten das erste mal verschlüsselt haben, ist die Option "Manage Encrypted Data" (Verschlüsselte Daten Verwalten) aktiviert.

5.2. Synchronisierung von Internet-Favoriten

Für die Synchronisierung Ihrer Internet Explorer Favoriten oder Ihrer Firefox Lesezeichen haben Sie die Auswahl aus 5 verschiedenen Synchronisations-Optionen. Bevor Sie diese Funktion benutzen, sollten Sie sich mit diesen Optionen vertraut machen. Nach der Synchronisierung Ihrer Internet Favoriten oder Lesezeichen können Sie sich Ihre Favoriten oder Lesezeichen im Internet Explorer oder in Firefox Browser ansehen, indem Sie die Option "No trace browsing" (Spurlos Internet Surfen) aktivieren und einen Internet Explorer oder einen Firefox Browser Fenster starten. Bei vielen Favoriten / Lesezeichen kann der Vorgang den Browser zu öffnen etwas dauern.

Die Synchronisierungs-Optionen sind:

a) Erstellt fehlende und aktualisiert ältere Favoriten auf dem Computer



- b) Ersetzt alle Favoriten auf dem Computer durch die Favoriten des tragbaren Datenspeichers
- c) Erstellt und aktualisiert alle fehlenden oder älteren Favoriten
- d) Erstellt fehlende und aktualisiert ältere Favoriten auf dem tragbaren Datenspeicher (Standardoption)
- e) Ersetzt alle Favoriten auf dem tragbaren Datenspeicher durch die Favoriten des Computers



Die Optionen a, c und d werden gewählt, indem die betreffenden Pfeilschaltflächen angeklickt werden. Die Optionen b und e werden gewählt, indem das jeweilige Ankreuzkästchen "Delete existing" (Zuerst vorhandene löschen) und die entsprechenden Pfeilschaltflächen gewählt werden.

Wenn Sie die gewünschte Synchronisierungsoption gewählt haben, können Sie den Synchronisierungsvorgang starten, indem Sie auf die Schaltfläche "Synchronize" (Synchronisieren) klicken.

Wenn die Synchronisierung beginnt, wird ein Laufbalken den Fortschritt anzeigen und darauf hinweisen, dass Ihre Internet Favoriten / Lesezeichen übertragen werden. Die Option "View Details" (Details anzeigen) im Fortschrittsbalken dient nur zum Anzeigen von eventuell während der Synchronisierung aufgetretenen Fehlern. Nach Abschluß der Synchronisierung wird die Schaltfläche "Finished" (Fertig) aktiv, um darauf hinzuweisen, dass der Vorgang beendet ist.

Wenn viele Internet Favoriten / Lesezeichen vom und zum tragbaren Datenspeicher synchronisiert werden müssen, kann dieser Vorgang einige Minuten dauern.

Zum Löschen von Internet Favoriten / Lesezeichen auf Ihrem tragbaren Datenspeicher oder auf Ihrem Computer können Sie die Optionen im Fenster des Internet Explorers nutzen.

5.3. Spurlos Internet Surfen

Mit der Option "No Trace Browsing with Internet Explorer and Mozilla Firefox" (Spurlos Internet Surfen mit Internet Explorer und Mozilla Firefox) können Sie im Internet surfen, ohne auf dem Computer, an dem Sie Ihren tragbaren Datenspeicher angeschlossen haben, Spuren zu hinterlassen. Zum Aktivieren dieser Option klicken Sie einfach auf "Activate No Trace Internet Browsing" (Spurlos Internet Surfen Aktivieren) im Fenster "No Trace Browing" (Spurlos Internet Surfen) von Carry it Easy +Plus. Falls bereits ein Internet Explorer oder Firefox Fenster geöffnet ist, werden Sie gefragt, ob Sie es schließen möchten.



Wenn Sie jetzt ein Internet Explorer oder Firefox Fenster öffnen, entweder über die Schaltfläche "Start No Trace Browsing" (Spurlos Surfen Starten) oder durch Starten des Internet Explorers oder Firefox auf andere Weise, hinterlassen Sie auf dem benutzten Computer keine Spuren.

Wenn "No Trace Browsing" aktiv ist, sehen Sie in der Titelzeile des Internet Explorers oder Firefox Browser Fensters die Angabe "No Trace Browsing". Alle temporären Dateien, History und Cookies werden umgeleitet und nicht auf dem Computer, sondern auf Ihrem tragbaren Datenspeicher gespeichert.

Wenn Sie Ihre Internet-Favoriten/Lesezeichen synchronisiert haben, können Sie über die Schaltfläche "Favorites" (Favoriten) im Internet Explorer oder die Schaltfläche "Bookmarks" (Lesezeichen) in Firefox Browser darauf zugreifen.

Wir empfehlen Ihnen, nach jeder Benutzung die temporären Dateien, Cookies und History von Ihrem tragbaren Datenspeicher wie unten beschrieben zu löschen, um wertvollen Speicherplatz auf Ihrem Datenspeicher zu sparen.

5.4. Löschen des Internet Surf Verlaufs



Um Ihren Internet Surf Verlauf auf dem Computer oder auf Ihrem tragbaren Datenspeicher zu löschen, gehen Sie zum Fenster "No Trace Internet Browsing" von Carry it Easy +Plus. Rufen Sie den Modus "No Trace Browsing" auf. Wählen Sie die zu löschenden Objekte, zum Beispiel temporäre Dateien, History oder

Cookies, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Delete trace" (Spur löschen). Sie werden gefragt, ob Sie tatsächlich diese ausgewählten Objekte unwiederbringlich löschen möchten. Nach der Bestätigung zeigt ein Balken den Fortschritt des Löschvorgangs an. Wenn Sie viele Dateien löschen (vor allem auf einem USB Stick), kann der Vorgang einige Minuten dauern.

5.5. Portable Outlook Express/Windows Mail Daten

Um Ihre Outlook Express/Windows Mail Daten portabel zu halten, können Sie die Option "Outlook Express/Windows Mail" im Hauptfenster von Carry it Easy +Plus wählen.

Befolgen Sie die aufgeführten Schritte, um Ihre Outlook Express/Windows Mail Daten portabel zu machen.

4. Erstellen Sie ein Backup auf den tragbaren Datenspeicher, indem Sie das Outlook Express/Windows Mail Profil wählen, das portabel gemacht werden soll. Das gewählte Profil enthält auch ihre jeweiliges Adressbuchdaten / Kontakte. Carry it Easy +Plus wählt standardmäßig das Hauptprofil. Nach der Auswahl klicken Sie auf die Schaltfläche "Create Backup" (Backup erstellen). Jetzt wird Ihr Outlook Express/Windows Mail Profil einschließlich e-Mail-Nachrichten, Kontakten, Nachrichtenregeln usw. auf Ihrem tragbaren Datenspeicher gespeichert. Ihre e-Mail Account-Kennwörter werden aus Sicherheitsgründen nicht auf dem tragbaren Datenspeicher gespeichert (Windows lässt dies nicht zu). Vergewissern Sie sich daher bitte, dass Sie die Kennwörter für Ihre e-Mail-Accounts kennen, damit Sie Ihre e-Mails mit Carry it Easy +Plus abrufen können, wenn Sie unterwegs sind.

- 5. Zum Ausführen von Portable Outlook Express/Windows Mail wählen Sie das gewünschte Profil-Backup und klicken Sie auf die Schaltfläche "Run Outlook Express/Windows Mail " (Outlook Express/Windows Mail starten). Wenn der Computer, an den der tragbare Datenspeicher angeschlossen wurde, eine Internet-Verbindung hat, können Sie Ihre e-Mails nach der Angabe Ihres Kennworts für Ihre e-Mail-Account kontrollieren. Hat der Computer, in den Sie den tragbaren Datenspeicher gesteckt haben, keine Internet-Verbindung, können Sie sich trotzdem Ihre gespeicherten e-Mail-Nachrichten und Kontakte ansehen.
- 6. Zum Verwalten Ihrer portablen Outlook Express/Windows Mail Daten wählen Sie die Option "3. Manage Backups on USB" (Backups Verwalten) und entweder entfernen Sie das Backup eines Profils, indem Sie es markieren und dann die Schaltfläche "Remove" (Entfernen) anklicken. Wenn Sie neue e-Mail empfangen haben und Ihre Outlook Express/Windows Mail Daten auf Ihrem Computer wiederherstellen möchten, können Sie dies mit Hilfe der Restore-Funktion. Wählen Sie das wiederherzustellende Profil und klicken Sie auf die Schaltfläche "Restore..." (Wiederherstellen). Sie können jetzt wählen, ob Sie ein neues Profil erstellen oder ein vorhandenes Profil überschreiben möchten.

5.6. Portable Outlook Daten

Um Ihre Microsoft Outlook Daten portable zu machen, können Sie die Option "Microsoft Outlook" im Hauptfenster von Carry it Easy +Plus wählen. Diese Funktion von Carry it Easy +Plus kann für zwei verschiedene Szenarien genutzt werden. Erstens, können Sie einen Backup von Ihren Outlook Dateien auf Ihren tragbaren Datenspeicher erstellen, so dass Sie auf die Daten auch an einem anderen PC zugreifen können und damit arbeiten, zweitens nutzen Sie Carry it Easy +Plus um Ihren Outlook Daten zwischen verschiedenen PCs (z.B. der PC im Büro und vom zu Hause) zu synchronisieren.

Um Ihre Microsoft Outlook Daten portabel zu machen, befolgen Sie bitte diese Schritte:

Um einen Backup auf dem Datenspeicher zu erstellen, klicken Sie die "**Profilpaar Hinzufügen**" Option und wählen Sie das Outlook Profil das Portabel gemacht werden soll.



Auf dem tragbaren Datenspeicher (rechts) wählen Sie den gewünschten Bestimmungsort. Wenn Sie diese Funktion zum ersten Mal benutzen, ist der Bestimmungsort immer die "New Backup" Option. Im Falle das Sie schon auf Ihrem tragbaren Datenspeicher eine Backup von Outlook haben, können Sie dieses auch vom "drop down" Menü wählen. Auf diesem Weg wählen Sie die Profile die miteinander synchronisiert werden sollen.

ptions	Create & Sync	R	un Backup	
lornente -				1
utlook	Ptofile pairs #folders	Size on PC	Size on Device	Sync rule
	E Seckup of (COSO	5 KB	0 KB	
utlook	E 🗹 🧐 Personal Folders	5 KB	0 KB	(anterna)
steller .	Calendar 📃	0 K8	nía	
	Contacts	0 KB	nla	
unchronization	🛛 🕢 Deleted Items	0 KB	0 KB	(db)
	Drafts	0 KB	n/a	
ecurity	🗹 🧓 Ільон	5 KB	0 KB	(4
ettings	Journal	0 KB	nía	
	🗹 👩 Junk E-mail	0 KB	n/a	()
ettings	Notes	0 KB	nía	()
canad	Outbox	0 KB	0 KB	(4
SB Device	Sent kems	0 KB	0 KB	(4
ost & Found	🛛 🛃 Tasks	0 KB	n/a	
bout any it Easy	- Add profile pair		Define filters	
	Swiehuen	ize selected		

Carry it Easy +Plus wählt standardmäßig das Hauptprofil, wenn die Anwendung zum ersten Mal verwendet wird und nur einen Outlook Profile auf dem PC existiert. Nachdem Sie es ausgewählt haben, überprüfen Sie die Ordner die synchronisiert werden (z.B. Kontakte, Entwürfe, etc.). Wählen Sie die Option "Synchronisations-Regel" "**Sync Rule**", die Sie verwenden wollen für die Ordner die zur Synchronisierung ausgewählt wurden.

a) Erstellt und/oder aktualisiert alle Daten vom PC auf
 den tragbaren Datenspeicher und vice versa.

b)	Erstellt und/oder aktualisiert alle Daten vom tragbaren		
	Datenspeicher auf den PC.	—	Import
c)	Erstellt und/oder aktualisiert alle Daten vom PC auf		
	den tragbaren Datenspeicher	-	Export
d)	Übersteuert alle Daten vom PC mit den		
	entsprechenden Daten vom Datenspeicher, indem		
	zuerst die Daten vom PC gelöscht werden.	X -	Import Refresh
e)	Übersteuert alle Daten von dem Datenspeicher mit		
	den entsprechenden Daten vom PC, indem zuerst die		
	Daten vom Datenspeicher gelöscht werden	- 7 X	Export Refresh

Wenn Sie die Nachrichten die synchronisiert werden sollen filtern möchten, klicken Sie bitte auf die "**Filtereinstellung**" Option und jetzt können Sie die Nachrichten nach Ihrer Größe oder einer bestimmten Zeitdauer filtern. Mit Hilfe dieser Option können Sie Größe der Outlook Daten die synchronisiert werden verringern.

	Filters 2
Synchronize only me	ssages of smaller size than
	3.00) MB
Synchronize only me	essages with total attachment size smaller than
	1.20 MB
Synchronize only me	essages created/delivered
C Before • After	Saturday , February 11, 2006 💌
_	

Nachdem wählen der Synchronisierungseinstellungen, bitte **"Auswahl** Synchronisieren" Option vom "Erstellen & Sync" Fenster anklicken und die Synchronisierung wird beginnen. Achtung! Aus Sicherheitsgründen werden Ihre E-Mail Passwörter nicht auf dem tragbaren Datenspeicher gespeichert. Stellen Sie bitte sicher dass Sie Ihre E-Mail Passwörter kennen, um mit Carry it Easy +Plus +Plus

Ihre E-Mails abrufen können, auch wenn sie unterwegs sind.

Um das **portable Outlook** zu starten, müssen Sie einen Backup von der **"Backup starten"** Funktion wählen. Um diese Funktion zu nutzen muss auf dem verwendeten PC, Microsoft Outlook installiert sein. Nachdem Sie den Backup den Sie starten wollen ausgewählt haben, bitte "Gewähltes Backup starten" anklicken und Outlook wird starten und Ihre Daten vom tragbaren Datenspeicher anzeigen.

Wenn auf dem verwendeten PC eine Internet Verbindung existiert, können Sie ihre E-Mais abrufen, nachdem Sie das richtige Passwort eingegeben haben. Im Falle dass keine Internet Verbindung existiert, können Sie trotzdem Ihre Outlook Daten

Copiconal Optional	Portable Outlook Create & Syno	Run Backup	
Mezosoft Outlook	Outlook profiles on your device		
Outook Express	Backup of (COSOSYS09)testaccount1		
File Synchronization			
Security Sectings			
Q Settings			
USB Device Lost & Found			
About Carry it Easy			
	Run selected backup	Remove backup	\supset
PERSONAL PROPERTY AND INC.	41 59549	83 16MB	12

Um einen Backup vom Ihren Datenspeicher zu löschen müssen Sie das zu löschende Backup zuerst auswählen und danach auf "**Backup entfernen**" klicken.

5.7. Synchronisieren von Eigenen Dateien

Um die Eigenen Dateien zu synchronisieren, rufen Sie die Option My Documents (Eigene Dateien) auf der linken Navigationsseite auf. In dem Fenster My Documents (Eigene Dateien) sehen Sie Ihren Eigene-Dateien-Ordner mit allen Unterverzeichnissen ("Show Hard Disk") (Festplatte Zeigen). Die Ordner, die mit dem tragbaren Speicher synchronisiert werden sollen, können einfach durch Anklicken ausgewählt werden. Sie haben dann die Möglichkeit, eine von drei zur Verfügung stehenden Synchronisierungsregeln auszuwählen.

- a) Erstellt fehlende und aktualisiert ältere Eigene Dateien auf dem Computer
- b) Erstellt und aktualisiert alle fehlenden oder älteren Eigenen Dateien
- c) Erstellt fehlende und aktualisiert ältere Eigene Dateien auf dem tragbaren Datenspeicher

Zum Synchronisieren der Daten zwischen Computer und tragbarem Datenspeicher muss eine der drei Synchronisierungsoptionen aktiviert und entweder das Registerblatt "Show Hard Drive" (Festplatte zeigen) oder das "Show USB Drive" (USB Stick zeigen) aufgerufen werden. Wählen Sie die zu synchronisierenden Ordner und klicken Sie auf die Schaltfläche "Synchronisieren".

Wenn die Synchronisierung begonnen hat, erscheint ein Fortschrittsbalken. In dem Fortschrittsbalken steht die Option "View Details" (Details anzeigen) zur Verfügung, um eventuelle Fehler während des Synchronisierungsvorgangs anzuzeigen. Nach Abschluss der Synchronisierung wird die Schaltfläche "Finished" (Fertig) aktiv, um darauf hinzuweisen, dass der Vorgang beendet ist.

5.8. Anzeigen / Bearbeiten von Eigenen Dateien auf tragbarem Datenspeicher

Um Dateien und Ordner, die auf dem USB Stick gespeichert wurden, anzuzeigen, zu bearbeiten oder zu löschen, können Sie einfach das Registerblatt "Show USB Drive" (USB Speicher anzeigen) in der Option My Documents (Eigene Dateien) wählen. Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Ordner klicken, haben Sie die Möglichkeit, sich die Daten anzusehen oder sie zu löschen. Wenn Sie Ihre Daten komprimiert haben, können Sie die Rechtsklick-Funktion nicht nutzen.

5.9. Datenkompression auf dem tragbaren Datenspeicher



Carry it Easy +Plus bietet Ihnen die Möglichkeit, die zu synchronisierenden Dokumente zu komprimieren, um den Platz auf dem tragbaren Datenspeicher effizienter zu nutzen. Wählen Sie in dem Fenster 'My Documents' (Eigene Dateien) die Option 'Data compression' (Datenkompression) (Schraubzwingen Symbol) .Wenn Sie die Synchronisierungstaste drücken, werden die zur Synchronisierung ausgewählten Dateien komprimiert und zum USB Stick verschoben.

5.10. Ordner und Desktop Synchronisation

Mit Carry it Easy +Plus können Sie Profile für zu Daten / Ordner anlegen die Sie zwischen mehreren PCs oder Ihrem PC und tragbaren Datenträger synchronisieren möchten.



Um ein Profil zu erstellen, gehen Sie zum Menüpunkt "Data Synchronization" (Datei Synchronisation) und wählen das Untermenü "Folder Synchronization" (Ordner Synchronisation) aus. Um einen Ordner / Profil hinzuzufügen, klicken Sie die "+" Schaltfläche und wählen den Pfad des gewünschten Ordners aus. Wenn die die Einstellungen eines zuvor bereits eingerichteten Profils / Ordners ändern möchten, klicken Sie auf die "i" Schaltfläche. Um einen zuvor eingerichtetes Profil / Ordner zu löschen, klicken Sie auf die "x" Schaltfläche.

Um die Daten der eingerichteten Ordner / Profile zu synchronisieren, müssen sie auf die Schaltfläche "Synchronisieren" klicken.

Wenn Sie mit Ihrem tragbaren Datenspeicher nun das erste mal an einem anderen als dem ursprünglichen PC arbeiten, müssen Sie an diesem den Pfad definieren mit dem der Ordner / Profil hier synchronisiert werden soll. Das machen Sie, indem Sie den Ordner / Profil auswählen und auf die "i" Schaltfläche klicken und den Pfad festlegen. Bei jedem weiteren Wechsel zwischen diesen PCs wird sich Carry it Easy +Plus an die getroffene Einstellung erinnern. Dann können Sie ganz bequem mit klicken der "Synchronisation" Schaltfläche Ihre Daten synchronisieren.

Options	My Dool	iments	Folder Synchronizatio	n Manage Encrypted Data
Microsoft Outlook Outlook Express	Folder Desktop	Time	Date	Path Desktop
File Synchronization Security Sections				
Settings				
Lost & Found About Carry & Easy			•)—(i)—	×
		-		

Um Ihren Desktop zu synchronisieren, folgen Sie einfach den oben erläuterten Schritten zum hinzufügen eines neuen Ordners / Profils.

	Folder Management	-
Folder Path		
Folder Identif	ier (Desktop	
	Desktop	
		3
C I		57
		4
Add	Folder	
	Carter	

5.11. Sync All Funktion

Um das arbeiten mit Carry it Easy +Plus einfacher zu machen, haben Sie die Möglichkeit die "Sync All" Option zu benutzen. Mit dieser Funktionalität können Sie ihre Internet Favoriten/Lesezeichen, Outlook Daten, Dateien und Ordern und Eigene Dateien synchronisieren. Alles was Sie machen müssen, ist unter Einstellungen die "Sync All" Option auswählen und die Daten die synchronisiert werden sollen auswählen.

Sync All kann durch zwei Optionen ausgeführt werden:

- 1. Sie können synchronisieren indem Sie die "Sync All" Taste klicken die sich im rechten unteren Ecke des Hauptfensters befindet, oder
- Die Daten können automatisch synchronisiert werden, in unterschiedlichen Zeitspannen durch dass auswählen der Funktion "Automatisch alle ... Synchronisieren".

	Settings Sync All* Settings Device Information	
Microsoft Outlook Cutlook Express File Synchronization Security Security Security Security Security Security	Sync All Sync All Microsoft Duelook My Documents Files & Folders Automatically Sync All every Start at: 9/28/2007 5:31:21 PM	
USB Device Lost & Found About Carry it Easy 00MB	57 minutes 2 hours 6 days 3 weeks 11 months Next sync time: Friday, September 28, 2007 5:31:21 PM 11.50MD 83.16MD 11.50MD 83.16MD	17:

5.12. Dateien und Ordner zum USB Stick hinzufügen

Um weitere Dateien und Ordner, auf dem tragbaren Datenspeicher zu speichern, loggen Sie sich mit Ihrem Paßwort in Carry it Easy +Plus ein (sollten Sie Paßwortschutz eingerichtet haben) und kopieren Sie sie in das Verzeichnis z.B. E:(USB_Drive)\Personal Data\My Folders. Für diese Daten steht das Unterverzeichnis "My Folders" zur Verfügung. Achtung! Speichern Sie Ihre Daten nur in "My Folders", da sie sonst unwiederbringlich verloren gehen, wenn die Sicherheitseinstellungen geändert werden.

5.13. USB Drive Lost & Found™

Wenn Ihr tragbarer Datenspeicher verloren geht, können Sie jetzt den Finder dank der Lost & Found Funktion wissen lassen, wer der Besitzer des Datenspeichers ist. Auch wenn Sie den Kennwortschutz für alle Ihre Daten aktiviert haben, wird der Finder Kontakt mit Ihnen aufnehmen können, ohne auf die geschützten Daten auf dem tragbaren Datenspeicher zugreifen zu können.

Um die Lost & Found Funktion zu nutzen, füllen Sie einfach die Formularfelder im Lost & Found Fenster aus und klicken Sie auf die Schaltfläche "Apply" (Ausführen). Eine entsprechende Meldung bestätigt, dass der Vorgang erfolgreich war.

5.14. Arbeiten mit dem System-Tray-Menü

Über das Carry it Easy +Plus Symbol im System-Tray können Sie alle Carry it Easy +Plus Optionen erreichen. Mit der Schnellstart-Option können Sie sich den Inhalt Ihrer Eigenen Dateien ansehen oder ein Internet Explorer Fenster mit Ihren Favoriten/Lesezeichen starten.



5.15. Hardware sicher entfernen

Verwenden Sie die Option "Hardware sicher entfernen" aus dem System-Tray, bevor Sie den USB Stick (tragbaren Datenspeicher) aus dem USB Port Ihres Computers herausziehen, da sonst die auf dem USB Stick gespeicherten Daten eventuell beschädigt werden können (vor allem bei Verwendung von Windows 2000).

Um die Hardware sicher zu entfernen, doppelklicken Sie auf das System-Tray-Symbol, wählen Sie dann den USB Stick aus der aus der Liste entfernt werden soll, und klicken Sie auf "Stop".





😻 Safely Remove Hardware	? ×
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from computer.). When n your
Hardware devices:	
Storage Device	
USB Mass Storage Device at Location 0	
Properties St	op
Display device components	
	ose

Es erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass der tragbare Datenspeicher jetzt sicher entfernt werden kann. Wenn eine Meldung erscheint, die besagt, dass das Gerät jetzt nicht gestoppt werden kann ('The device '...' cannot be stopped right now'), müssen Sie Ihren Windows Explorer oder eine andere Anwendung schließen, die immer noch Zugriff auf die auf dem tragbaren Datenspeicher gespeicherten Daten haben könnte.

5.16. Konfigurieren von mehreren Geräten gleichzeitig

Wenn mehr als einen tragbaren Datenspeicher mit Ihrem Computer verbunden haben, wählen Sie aus der Carry it Easy +Plus Geräteliste, welches Laufwerk Sie konfigurieren möchten.

6. Update-Mechanismus

Um zu prüfen, ob eine neue Carry it Easy +Plus Version verfügbar ist, können Sie auf dem Registerblatt "About Carry it Easy +Plus" (Über Carry it Easy +Plus) auf die Schaltfläche "Update" klicken. Steht eine neuere Version zur Verfügung, werden Sie darüber informiert und gefragt, ob Sie sie herunterladen möchten. Die Anwendung wird direkt auf Ihren tragbaren Datenspeicher geladen. Wenn es nicht möglich ist, die aktuelle Version auf Ihrem tragbaren Datenspeicher zu ersetzen, wird die neue Version auf Ihrem Desktop gespeichert. Die ältere Version auf dem tragbaren Datenspeicher muss dann mittels Kopieren/Überschreiben durch die neuere Version ersetzt werden.

7. Support

Falls Sie zusätzliche Hilfe benötigen, zum Beispiel Antworten auf häufig gestellte Fragen oder e-Mail- Support, klicken Sie bei der Option "Über Carry it Easy +Plus" der Anwendung auf das "Online Help" Link. Sie werden dann automatisch zu unserer Support Website geleitet.

Sie können unsere Support Website auch direkt aufrufen: http://www.cososys.com/help.html .

© 2004 – 2007 CoSoSys SRL; "Carry it Easy +Plus" und "USB Drive Lost & Found" sind Warenzeichen CoSoSys SRL. Alle Rechte vorbehalten. Windows, Outlook Express und Internet Explorer sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Mozilla Firefox ist ein Warenzeichen der Mozilla Foundation. Alle anderen Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Carry it Easy +Plus™

Guida utente



1.	Intro	oduzione	67
2.	Req	uisiti di sistema	68
3.	Inst	allazione	69
4.	Per	iniziare	69
	4.1.	Avviare Carry it Easy +Plus	69
	4.2.	Navigazione di base	70
	4.3.	Capacità unità USB	70
5.	Lav	orare con Carry it Easy +Plus	71
	5.1.	Impostazioni di sicurezza	71
	5.2.	Sincronizzazione dei Preferiti Internet	72
	5.3.	Navigare in Internet senza lasciare traccia	73
	5.4.	Eliminare la cronologia Internet	75
	5.5.	Portable Outlook Express/Windows Mail Data	75
	5.6.	Portable Outlook Data	76
	5.7.	Sincronizzazione Documenti	80
	5.8.	Visualizzare e modificare i Documenti sull'unità USB	80
	5.9.	Compressione dati Documenti sull'unità USB	81
	5.10.	Sincronizzazione Desktop e Cartelle	81
	5.11.	Funzione Sync All	82
	5.12.	Aggiungere file e cartelle sull'unità USB	83
	5.13.	Funzione Lost & Found™ dell'unità USB	83
	5.14.	Lavorare con il menu dell'icona nell'Area di notifica	84
	5.15.	Rimozione sicura dell'hardware	84
	5.16.	Configurare più periferiche contemporaneamente	85
6.	Pro	cedura di aggiornamento	85
7.	Sup	porto	86

1. Introduzione

Carry it Easy +Plus[™] potenzia le funzioni del vostro dispositivo di archiviazione portatile e vi aiuta ad avere sempre a portata di mano i vostri dati personali, anche in viaggio.

Con Carry it Easy +Plus e il vostro dispositivo di archiviazione portatile potrete: mantenere sincronizzati i Preferiti Internet/Segnalibri Firefox, rendere i dati di Outlook Express/Windows Mail portabili, mantenere sincronizzati i vostri dati di Microsoft Office Outlook, mantenere sincronizzate le vostre Cartelle, Desktop e Documenti, comprimere i vostri dati per liberare spazio prezioso in memoria, proteggere via password/cifrare tutti i dati sul vostro dispositivo di archiviazione portatile, navigare in Internet senza lasciare tracce con Internet Explorer e FireFox,

e, in caso perdiate il vostro dispositivo di archiviazione portatile, la persona che la ritrova potrà contattarvi utilizzando semplicemente le informazioni **USB Drive Lost & Found**[™] (senza dover accedere ai vostri file privati).

Avvertenza!

Mentre utilizzate Carry it Easy +Plus, non dovete mai disconnettere la vostra periferica senza aver preventivamente chiuso Carry it Easy +Plus nel modo corretto, tramite il pulsante di uscita e l'opzione "Rimozione sicura dell'hardware" (Vedi descrizione seguente).

2. Requisiti di sistema

- Sistemi operativi:
 - o Windows 2000 Service Pack 4
 - Windows XP (si raccomanda il Service Pack 2)
 - Windows Vista
- Internet Explorer versione 5.0 e successive o Mozilla Firefox versione 1.0 e successive
- Outlook Express versione 5.0 e successive / Windows Mail
 E per essere in grado di utilizzare la funzione Portable Outlook
 Express/Windows Mail e-mail, sul PC remoto deve essere installato Outlook
 Express/Windows Mail.

Se Outlook Express/Windows Mail non fosse installato, potrete comunque utilizzare le altre funzioni di Carry it Easy +Plus L'opzione Outlook Express/Windows Mail sarà disabilitata.

- Microsoft Office Outlook (XP 2002, 2003 e versioni successive)
 E per essere in grado di sincronizzare e usare la funzione portable Microsoft
 Office Outlook e-mail, sul PC remoto deve essere installato Microsoft Outlook.
 Se Microsoft Outlook non fosse installato, potrete comunque utilizzare le altre funzioni di Carry it Easy +Plus. L'opzione Microsoft Outlook sarà disabilitata.
- Una porta USB libera
- Un'unità USB (USB Flash Memory Drive) o lettore MP3 Flash.
 Se l'unità USB include un selettore manuale di protezione contro la copia, per poter utilizzare Carry it Easy +Plus è necessario impostarlo su non protetto.

3. Installazione

Carry it Easy +Plus è preinstallato sul vostro dispositivo di archiviazione portatile (ad esempio la vostra Unità di Memoria Flash). Se avete scaricato Carry it Easy +Plus da Internet dovete copiare CarryItEasy.exe sulla vostra unità USB o un'altra periferica di archiviazione portatile supportata.

Non è necessaria alcuna procedura d'installazione sul PC. E' sufficiente fare un doppio clic sul file CarryitEasy.exe per utilizzare immediatamente l'applicazione.

Se l'unità USB non include un CD-ROM contenente una copia di Carry it Easy +Plus, raccomandiamo di realizzare un backup del file CarryitEasy.exe su un'altra periferica. Per utilizzare Carry it Easy +Plus eseguite sempre CarryItEasy.exe dalla periferica USB.

4. Per iniziare

4.1. Avviare Carry it Easy +Plus

Per avviare Carry it Easy +Plus, collegate l'unità USB e aprite risorse del computer (Esplora risorse di Windows).

Aprite l'unità USB o l'unità di archiviazione rimovibile identificata dalla lettera di unità D: o F: a seconda del computer e fate doppio clic su CarryItEasy.exe per aprire l'applicazione.



Il file CarryitEasy.exe rimarrà sull'unità USB, per consentirne l'utilizzo su più computer. Eseguite sempre l'applicazione dall'unità USB e non dall'hard disk o dal desktop.

4.2. Navigazione di base



Sulla destra della finestra di benvenuto avrete le funzioni principali sempre disponibili (vedi figura a sinistra). Ad esempio, un semplice clic sull'opzione "Internet Favorites" (Preferiti Internet), attiverà questa funzione. La maggior parte delle funzioni sono anche disponibili tramite l'icona nell'Area di notifica, descritte di seguito.

4.3. Capacità unità USB

Nella parte inferiore della finestra principale è presente una barra che riporta la capacità disponibile e lo spazio utilizzato dell'unità USB. Quando effettuate una nuova selezione, ad esempio di una cartella Documenti da sincronizzare, la barra indicherà la capacità residua sulla periferica, disponibile dopo questa operazione. Quando l'unità USB Flash è partizionata la barra indicherà solamente la dimensione dell'area Privata (area protetta da password). Per verificare la dimensione dell'area Pubblica (area non protetta da password) premete il pulsante "Device Information" (Informazioni sulla periferica).

324.39MB

5. Lavorare con Carry it Easy +Plus

5.1. Impostazioni di sicurezza

Per impostare una password selezionate nella finestra "Security

Settings" (Impostazioni di sicurezza) l'opzione "Password protect my data" (Protezione via password dei miei dati) ed inserite una password, la password di conferma e un

Internet	security secting			w/
A options			Encryption Settings	
Microsoft . Outlook	- Change Security Se	ettings		- Current Security Settings
	Password prot	ect my data		1.19
Dutlook Express	 No password p 	Not password protected		
	Change parre	brei		
6 File Sunchanization				
- Synan Carlos and Carlos				
Security	- Change password			
		<u></u>	Old password	
Settings				
		++++	New passwor	a
USB Device		****	Confirm new)	password
- Loss e i oaria		demo	New passwor	d reminder
About		Curro		AFS 129
Carly K Casy	<u>1</u>		Apply)

promemoria, poi fate clic sul pulsante "Apply" (Applica).

In questa finestra è anche possibile **cambiare la password esistente**, selezionando l'opzione "Change password" (Cambia password). Per cambiare la password è necessario inserire la password attuale, quella nuova, quella di conferma e il nuovo promemoria, e confermare con un clic sul pulsante "Apply" (Applica).

Se la **protezione via password non è necessaria**, ma è già stata abilitata, selezionate l'opzione "No password protection required" (Nessuna password richiesta), inserite la password corrente e fate clic sul pulsante "Apply"(Applica).

Se scegliete di proteggere con password il vostro Dispositivo, Carry it Easy +Plus cifrerà la vostra cartella "Personal Data" (Dati personali) sul vostro Dispositivo. Gli
altri dati salvati sul Dispositivo ma non sincronizzati con Carry it Easy +Plus rimarranno in chiaro.

Potrete gestire i file cifrati aprendo la finestra File Synchronization (Sincronizzazione file). Una volta che proteggete i vostri dati con password, verrà attivata la scheda Manage Encrypted Data (Gestione dati cifrati). Potrete cifrare e aprire ciascuno dei vostri file e cifrarli nuovamente.

5.2. Sincronizzazione dei Preferiti Internet

Per sincronizzare i Preferiti di Internet Explorero i segnalibri Firefox, sono disponibili cinque opzioni. Prima di utilizzare questa funzione, è consigliabile familiarizzare con queste opzioni. Dopo aver sincronizzato i Preferiti o i Segnalibri, potrete accedervi da Internet Explorer o da Firefox attivando l'opzione di navigazione "No trace Browsing" (Navigazione senza traccia) e aprendo Internet Explorer o il browser Firefox. Se il numero di Preferito/Segnalibro è ingente, il processo di avvio potrebbe richiedere del tempo.

Le opzioni di sincronizzazione sono:

C Options	My Documents	Folder Synchronization Manage Encrypted Data
Microsoft	- Encrypted Files	
Outook Dutook Express File Synchronization	My Documents My eBooks My Music My Pictures My Folders	E 5.tet E 5.tet Desktop ini Treemet Radio on Yahoo! Music.utl Music Videos & More on Yahoo! Music.utl
Settings	Decrypted Files	pt Selected Decrypt & Open
		EtBurenal Darable Dasumentable Music
USB Device	Louitreader cohun aug	The second se
USB Device Lost & Found About Cany & Easy	toutreader_setup.exe msgr8us.exe	F:\Personal DataWy DocumentsWy Music

- a) Crea i Preferiti mancanti e aggiorna i Preferiti obsoleti sul computer:
- b) Sostituisci tutti i Preferiti sul computer con quelli dell'unità USB:
- c) Crea e aggiorna tutti i Preferiti mancanti o obsoleti:
- d) Crea i Preferiti mancanti e aggiorna i Preferiti obsoleti sull'unità USB (opzione predefinita):
- e) Sostituisci tutti i Preferiti sull'unità USB con quelli del computer:



Selezionate le opzioni **a**, **c** e **d** mediante i rispettivi pulsanti freccia e le opzioni **b** ed **e** selezionando la casella di spunta "Delete existing…" (Cancella esistenti…) ed i rispettivi pulsanti freccia.

Una volta selezionata l'opzione di sincronizzazione desiderata, avviate l'operazione di sincronizzazione facendo clic sul pulsante "Synchronize" (Sincronizza). Quando inizia la sincronizzazione compare una barra di progressione ad indicare il trasferimento dei Preferiti Internet/Segnalibri in corso. L'opzione "View Details" (Visualizza dettagli) nella barra di progressione mostrerà soltanto gli eventuali errori che potrebbero essersi verificati durante la sincronizzazione. Quando la sincronizzazione termina, il pulsante "Finished" (Completata) diventa attivo per indicare che l'operazione è terminata.

Se i Preferiti Internet/Segnalibri da sincronizzare dal/al vostro dispositivo di archiviazione portatile sono in numero elevato, l'operazione potrebbe richiedere qualche minuto.

Per cancellare i Preferiti Internet/Segnalibri sull'unità USB o sul computer utilizzate le opzioni nella finestra di Internet Explorer.

5.3. Navigare in Internet senza lasciare traccia

Con l'opzione "No Trace Browsing with Internet Explorer and Mozilla Firefox" (Navigare senza lasciare traccia in Internet Explorer e Mozilla Firefox) potete navigare in Internet senza lasciarvi dietro alcuna traccia nel computer a cui avete collegato il dispositivo di archiviazione portatile. Per attivare la navigazione senza traccia è sufficiente fare clic sull'opzione "Activate No Trace Internet Browsing" (Attiva Navigazione internet senza traccia) nella finestra 'No Trace Browsing' di Carry it Easy +Plus. Nel caso in cui abbiate già aperto una finestra di Internet Explorer/Firefox vi sarà chiesto se desiderate chiuderla.

Ora quando aprirete Internet Explorer/Firefox sia dal pulsante "Start No Trace Browsing" (Inizia Navigazione senza traccia) sia avviando Internet Explorer/Firefox in qualsiasi altro modo, non lascerete alcuna traccia nel computer che state utilizzando.

Options	Internet Options	
-	Favorites Syno	No Trace Browsing
Microsoft Outlook	- (a) h	ternet Explorer
Outlook Express	(() M	icails Frefox
Sec.	Activate No Trace Internet Browsing	
File	Lamas on History, Esurcitae, Cochias or T	ennevery Filer on the Computer while Carry P
Synchronization	Easy is running and this option is checked	emporary ries on the computer write carry is
Security		
Settings		
	Start No T	irace Browsing
Settings	- Delete trace from My Computer	- Delete trace from Device
Ure p	Select all	Select all
Lost & Found		
	Datas Favoriter	Delete Favorites
About Comunit Form	Delate Marine by Fales	Delese Temporary Files
Carly & Caty	Talata Conting	Delete Cookies
	Contra Coortes	
	(Delete trace)	Delete trace

Quando la navigazione senza traccia è attiva nell'intestazione delle finestre di Internet Explorer comparirà la scritta "No Trace Browsing".Tutti i file temporanei, la cronologia ed i cookie saranno salvati sul dispositivo di archiviazione portatile e non sul computer.

Se avete sincronizzato i Preferiti Internet/Segnalibri potete accedervi con il menu "Preferiti" di Internet Explorer o il pulsante "Bookmarks" (Segnalibri) di Firefox.

Consigliamo, dopo ogni uso, di eliminare i file temporanei, i cookie e la cronologia dal vostro dispositivo di archiviazione portatile come descritto di seguito, per liberare prezioso spazio sul vostro dispositivo di archiviazione portatile.

5.4. Eliminare la cronologia Internet



Per eliminare la cronologia Internet sul computer o dal dispositivo di archiviazione portatile aprite la finestra "No Trace Internet Browsing" di Carry it Easy +Plus. Accedete alla modalità "No Trace Browsing". Selezionate gli oggetti da eliminare come ad es. i Preferiti Internet, i file temporanei, la cronologia o i cookie e fate clic sul pulsante "Delete trace" (Elimina traccia) .Vi sarà chiesto se

siete certi di voler eliminare definitivamente gli oggetti selezionati. Dopo la vostra conferma, comparirà una barra di progressione ad indicare l'eliminazione in corso. Se i file da eliminare sono molti (specialmente dall'unità USB), l'operazione potrebbe richiedere qualche minuto.

5.5. Portable Outlook Express/Windows Mail Data

Per rendere portatili i dati di Outlook Express /Windows Mail selezionate l'opzione "Outlook Express/Windows Mail" nella finestra principale di Carry it Easy +Plus.

Svolgete i seguenti passaggi per rendere portatili i dati di Outlook Express/Windows Mail.

7. Create un backup sul vostro dispositivo di archiviazione portatile, selezionando l'identità di Outlook Express/Windows Mail che desiderate rendere portatile. L'identità selezionata comprenderà anche la relativa rubrica ed i relativi contatti. Come predefinizione Carry it Easy +Plus seleziona l'identità principale. Dopo la selezione fate clic sul pulsante "Create Backup" (Crea backup). Ora l'identità di Outlook Express inclusi messaggi email, contatti, regole messaggio ecc. è stata salvata sul vostro dispositivo di archiviazione portatile. Le password dei vostri account di posta elettronica non vengono salvate sul dispositivo di archiviazione portatile per ragioni di sicurezza (Windows non lo consente), per cui siate certi di tenerle a portata di mano per poter controllare la vostra posta con Carry it Easy +Plus quando siete in viaggio.

- 8. Per eseguire Portable Outlook Express/Windows Mail, selezionate il backup dell'identità che desiderate visualizzare e quindi fate clic sul pulsante "Run Outlook Express/Windows Mail" (Esegui Outlook Express/Windows Mail). Se il computer al quale è collegata l'unità USB Drive è connesso ad internet, potete controllare le vostre email dopo aver fornito la password corrispondente all'account. Se il computer al quale è collegata l'unità USB non è connesso ad Internet potete comunque visualizzare i messaggi email salvati ed i contatti.
- 9. Per gestire i dati di Outlook Express/Windows Mail portabili, selezionate l'opzione "Manage Backups on USB" (Gestisci backup sull'unità USB) e poi eliminate il backup di una identità alla volta selezionandolo e poi facendo clic sul pulsante "Remove" (Elimina). Se avete ricevuto nuovi messaggi email e volete ripristinare i dati di Outlook Express sul vostro computer, potete usare la funzione "Restore" (Ripristina). Selezionate l'identità da ripristinare e fate clic sul pulsante di ripristino "Restore..." Quindi scegliete se creare una nuova identità o se sostituirne una esistente.

5.6. Portable Outlook Data

Per mantenere portatili i vostri dati di Microsoft Outlook, potete selezionare l'opzione "Microsoft Outlook" nella finestra principale di Carry it Easy +Plus +Plus. Questa funzionalità di Carry it Easy +Plus +Plus può essere utilizzata in due differenti scenari. Nel primo caso, per creare un backup dei vostri dati di Outlook sulla vostra periferica di archiviazione portatile, in modo che possiate accedere ai dati su un PC remoto e lavorare su di essi. Nel secondo caso, per usare Carry it Easy +Plus +Plus per sincronizzare i vostri dati Outlook tra diversi PC (ad esempio tra il vostro PC al lavoro e in ufficio).

Per rendere portatili i vostri dati di Microsoft Outlook, seguite le riportate di seguito:

Per **creare un backup sul dispositivo di archiviazione portatile**, fate clic sul pulsante "**Aggiungi una coppia di profili...**" e selezionate dal lato computer (a sinistra) il profilo Microsoft Outlook che volete rendere portabile.

Define p	profile pair	_	
		3	
•	New back.	ip>	•
	Define p	Define profile pair New backurger	Define profile pair

Sulla periferica di archiviazione portatile (a destra), selezionate la destinazione. La prima volta che utilizzate questa funzionalità, utilizzate sempre "Nuovo backup" come destinazione. Nel caso in cui abbiate già un backup sulla vostra periferica di archiviazione portatile, potete selezionarlo dal menu a tendina. In questo modo selezionerete i profili che saranno sincronizzati.

Internet	Portable Outlook			-
Opbons	Create & Sync	R	un Backup	1
Microsoft Outlook	Ptofile pairs // folders	Size on PC	Size on Device	Syno rule
	😑 🔄 👥 testaccount1 <-> Backup of (COS))	0 KB	
Outlook	🗄 🗹 🚰 Personal Folders	5 KB	0 KB	(autoria)
Express	Calendar	0 KB	nía	
- File	Contacts	0 KB	n/a	
Sunchronization	Deleted items	0 KB	0 KB	(d
	Drafts	0 KB	n/a	
Security	Портина Стран	5 KB	0 KB	4
Settings	Journal	0 KB	nla	
	Junk Email	0 KB	n/a	
Settings	Notes	0 KB	nla	1
CONTRACTOR OF THE OWNER	Outbox	0 KB	0 K.B	(deneral)
USB Device	Sent kems	0 KB	0 KB	(d
Lost & Found	🛛 🛃 Tasks	0 KB	n/a	
About Carry it Easy	Add profile pair		Define filters	
	Synchu	onize selected		
10	44 50680	05 171	0	10

Carry it Easy +Plus +Plus seleziona il profilo predefinito in modalità standard quando l'applicazione viene utilizzata la prima volta e c'è un solo profilo Outlook sul PC. Dopo averlo selezionato, è necessario contrassegnare le cartelle da sincronizzare (ad esempio Contatti, Bozze, ecc), successivamente selezionate la "**Regola di sincronizzazione**" che volete applicare per ciascuna delle cartelle che avete contrassegnato per la sincronizzazione.

a)	Crea e/o aggiorna tutti gli elementi dal pc alla		
		←→	Sync
b)	Crea e/o aggiorna tutti gli elementi dalla periferica di archiviazione al PC	(Import
c)	Crea e/o aggiorna tutti gli elementi dal PC alla		
	periferica di archiviazione	\rightarrow	Export
d)	Sovrascrivi tutti gli elementi su PC con i		
	corrispondenti elementi sulla periferica di		
	archiviazione, eliminando prima l'elemento su PC	X	Import Refresh
e)	Sovrascrivi tutti gli elementi sulla periferica di		
	archiviazione con i corrispondenti elementi su PC,		
	eliminando prima l'elemento sulla periferica di	→x	Export Refresh
	archiviazione		

Se volete filtrare i messaggi che sincronizzate, potete fare click sul pulsante "**Definisci Filtri**", col quale avete l'opzione di filtrare i messaggi per dimensione o periodo di tempo. Questo vi dà la possibilità di diminuire in modo significativo lo spazio occupato dai dati di Outlook che sincronizzate o di cui fate backup.

Filters	
Synchronize only messages of smaller size than	
3.00 MB	
Synchronize only messages with total attachment size smaller than	
1.20 MB	
Synchronize only messages created/delivered	
C Before	
After Saturday , February 11, 2006	<u> </u>

Dopo aver scelto le impostazioni di sincronizzazione, fate clic sul pulsante

"Sincronizza gli elementi selezionati" dalla finestra "Crea & Sincronizza" e il processo di sincronizzazione avrà inizio.

Informazione! Le password dei vostri account e-mail non sono salvate sulla periferica di archiviazione portatile per ragioni di sicurezza (Windows non lo consente) perciò assicuratevi di ricordarvi le password dei vostri account e-mail così che siate in grado di controllare la vostra e-mail con Carry it Easy +Plus +Plus, quando siete in viaggio (utilizzando un PC remoto).

Per **eseguire Portable Microsoft Office Outlook**, avrete bisogno di selezionare il backup che volete visualizzare dalla lista sulla scheda **"Portable Outlook"**. Questa funzione richiede che sul PC remoto che state usando in quel momento, Outlook sia anch'esso preinstallato. Dopo aver selezionato il backup che volete avviare, dovete fare clic su "Avvia Backup" e Outlook inizierà a visualizzare i vostri dati dalla periferica di archiviazione.

Se il PC remoto ha una connessione ad internet, sarete in grado di controllare la vostra e-mail dopo aver fornito la password del vostro account di posta. Nel caso in cui il computer non disponesse di una connessione ad internet, sarete comunque in grado di visualizzare i vostri dati Outlook.

Options	Portable Outlook	
Merosoft Outlook	Outlook profiles on your device	
Outlook Express	Backup of (COSOSYS09)testaccount1	
Security Settings		
Settings		
About Carry it Easy		
	Run selected backup Remove backup	

Per rimuovere un backup dalla vostra periferica dovrete selezionarlo e fare clic sul pulsante "**Rimuovi Backup**".

5.7. Sincronizzazione Documenti

Per sincronizzare Documenti, selezionate l'opzione "File Synchronization" (Sincronizzazione File) nel pannello di navigazione a sinistra. Nella finestra My Documents potete vedere la vostra cartella Documenti comprese le sottocartelle (l'immagine "Hard Disk" - "Disco fisso"). E' sufficiente selezionare con un clic le cartelle che volete sincronizzare con l'unità USB. Selezionate poi una delle tre opzioni di sincronizzazione disponibili.

- a) Crea i Documenti mancanti e aggiorna i Documenti obsoleti sul computer:
- b) Crea e aggiorna tutti i Documenti mancanti o obsoleti:
- c) Crea i Documenti mancanti e aggiorna i Documenti obsoleti sull'unità USB:



Per sincronizzare i dati tra il computer e l'unità USB applicate una delle tre opzioni di sincronizzazione e andate alla scheda "Hard Drive" (Disco fisso) o alla scheda "USB Drive" (Unità USB). Selezionate le cartelle da sincronizzare e fate clic sul pulsante "Synchronize".

Quando inizia la sincronizzazione compare una barra di progressione. Nella barra di progressione l'opzione "View Details" (Visualizza dettagli) permette di visualizzare gli errori che potrebbero verificarsi durante l'operazione. Quando la sincronizzazione termina, il pulsante "Finished" (Completata) diventa attivo per indicare che l'operazione è terminata.

5.8. Visualizzare e modificare i Documenti sull'unità USB

Per visualizzare, modificare od eliminare file e cartelle archiviati sull'unità USB, selezionate semplicemente la scheda "USB Drive" nell'opzione My Documents. Facendo clic col tasto destro sulla cartella potrete visualizzare i dati od eliminarli. Se i dati sono compressi non sarà possibile utilizzare la funzione clic destro.

5.9. Compressione dati Documenti sull'unità USB



Carry it Easy +Plus include un'opzione per comprimere i documenti da sincronizzare, in modo da ottimizzare lo spazio sull'unità USB Flash Drive. Nella finestra My Documents selezionate l'opzione "Data compression" (Compressione dati) (icona di una morsa). Premendo il pulsanti di sincronizzazione i documenti selezionati verranno compressi e spostati sull'unità USB Flash Drive.

5.10. Sincronizzazione Desktop e Cartelle



Carry it Easy +Plus vi permette di creare profili in modo da sincronizzare facilmente documenti tra due o più computer. Andate alla finestra "File synchronization" (Sincronizzazione File) e fate clic sulla scheda "Folder Synchronization" (Sincronizzazione Cartelle). Per aggiungere una cartella alla lista di sincronizzazione premete il pulsante "+". Se volete modificare le impostazioni di sincronizzazione, premete il pulsante "i". Se volete eliminare un profilo, premete il pulsante "x". Per sincronizzare i profili selezionati con il vostro Dispositivo premete il pulsante "Synchronize" (Sincronizza). La prima volta che vi collegate ad un altro computer e tentate di sincronizzare i vostri documenti vi sarà chiesto di selezionare una cartella su quel computer con la quale i dati sul vostro dispositivo dovrebbero essere sincronizzati. Potete farlo selezionando il profilo che volete sincronizzare i vostri dati semplicemente selezionateli e premete il pulsante "Synchroniza" (Sincronizza).

Per sincronizzare il vostro Desktop seguite le stesse istruzioni descritte precedentemente.

Coptions	My Door	iments	Folder Synchronization	Hanage Encrypted Data
Microsoft Outlook	Folder	Time	Date	Path
Outlook Express	Uesktop			Destop
File Synchronization				
Security Sectings				
Settings				
USB Device Lost & Found				
About Carry & Easy		(•)-(1)-(•	x)
			Sunchronize	

	Folder Management	
Folder Path		
Folder Identifi	er (Desktop	
	Desktop	
		3
		-
Add	Folder Can	oel)
Add	rolder Can	

5.11. Funzione Sync All

Per rendere più semplice l'utilizzo di Carry it Easy +Plus, avete la possibilità di usare la funzione "Sync All". Con questa funzionalità potete sincronizzare contemporaneamente i vostri Preferiti/Segnalibri Internet, i vostri dati Outlook, i vostri file e cartelle, compresa Documenti. Tutto ciò che dovete fare è scegliere nelle impostazioni "Sync All" tutti gli elementi che volete sincronizzare. Fatto questo, avete due opzioni:

- 4. Potete sincronizzarli immediatamente, facendo clic sul pulsante "Sync All", in basso a destra, o
- Potete fare in modo che vengano sincronizzati automaticamente, ad un intervallo o ad una data determinata che potrete scegliere nella scheda "Sincronizza automaticamente ogni...".

Internet	Settings
Copularia E	*Sync All* Settings Device Information
Merosoft Outlook	Sync All
Durbert.	Internet Favorites / Bookmarks
Express	Microsoft Outlook
The Tile	W Documents
Synchronization	✓ Files 8 Folders
Security	
Seconde	Automatically Sync All every
Settings	Start at: 9/28/2007 👻 5:31:21 PM 🐣
O USE Davids	Interval
Lost & Found	57 minutes 2 G hours 6 G days
About	
Carry it Easy	3 O weeks 11 O months
	Next sync time:
	Priday, September 28, 2007 S:31:21 PM
10	

5.12. Aggiungere file e cartelle sull'unità USB

Per aggiungere file e cartelle fuori dalla cartella Documenti sull'unità USB dovete eseguire il login e copiarli nella cartella ad es. E:(USB_Drive)\Personal Data\My Folders. La sottocartella "My Folders" è disponibile per contenere questi dati.

Attenzione! Salvate i vostri dati soltanto in "My Folders", o eventuali modifiche delle impostazioni di sicurezza ne causeranno la perdita definitiva.

5.13. Funzione Lost & Found™ dell'unità USB

In caso perdiate il vostro dispositivo di archiviazione portatile, potete far sapere alla persona che la ritrova chi è il proprietario dell'unità grazie alla funzione Lost & Found. Anche se avete protetto tutti i vostri dati via password la persona che la ritroverà 83 potrà comunque contattarvi senza avere l'accesso ai vostri dati protetti sul dispositivo di archiviazione portatile.

Per utilizzare Lost & Found, compilate i campi del modulo che appare nella finestra Lost & Found e poi fate clic sul pulsante "Apply" (Applica). Un messaggio vi confermerà che l'operazione è avvenuta correttamente.

5.14. Lavorare con il menu dell'icona nell'Area di notifica

Con il sistema delle icone nell'area di notifica di Carry it Easy +Plus potete raggiungere tutte le opzioni di Carry it Easy +Plus. Con l'opzione Quick start (Avvio rapido), potete visualizzare il contenuto dei vostri Documenti o



aprire una finestra di Internet Explorer con i vostri Preferiti/Segnalibri.

5.15. Rimozione sicura dell'hardware

Prima di scollegare il vostro dispositivo di archiviazione portatile dalla porta USB del computer, utilizzate l'opzione "Rimozione sicura dell'hardware" dell'area di notifica, per non rischiare di alterare i dati archiviati sull'unità USB (in particolare utilizzando Windows 2000).

Per rimuovere l'hardware in modo sicuro fate doppio clic sull'icona dell'area di notifica e poi selezionate l'unità USB che volete eliminare dall'elenco, quindi fate clic su "Disattiva".



🗞 Safely Remove Hardware 🛛 🛛 🔀
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties Stop
Display device components

Un messaggio vi dirà che il dispositivo di archiviazione portatile può adesso essere rimosso in modo sicuro e corretto. Se compare il messaggio "he device '…' cannot be stopped right now" ("La periferica … non può essere rimossa ora) è necessario chiudere le finestra di Esplora risorse o qualsiasi altra applicazione che fa accesso ai dati memorizzati sull'unità USB.

5.16. Configurare più periferiche contemporaneamente

Se avete più di un dispositivo di archiviazione portatile collegato al computer selezionate dalla lista delle periferiche di Carry it Easy +Plus quella di cui volete continuare la configurazione.

6. Procedura di aggiornamento

Per verificare la disponibili di nuove versioni di Carry it Easy +Plus è sufficiente fare clic sul pulsante "Update" (Aggiorna) nella scheda 'About Carry it Easy" (Informazioni su Carry it Easy). Se è disponibile un aggiornamento, verrà richiesto se desiderate scaricarlo. L'applicazione verrà scaricata automaticamente sul vostro dispositivo di archiviazione portatile. Se non fosse possibile sostituire la versione in esecuzione sul dispositivo di archiviazione portatile con l'aggiornamento verrà salvato sul desktop. Sarà quindi necessario sostituire la versione obsoleta sul dispositivo di archiviazione portatile la versione obsoleta sul dispositivo di archiviazione portatile con la nuova versione, mediante la copia/sovrascrittura del file.

7. Supporto

Se avete bisogno di maggiore aiuto, come domande frequenti o assistenza via email, fate clic sull'opzione "About Carry it Easy" (Informazioni su Carry it Easy) e poi sul link "Online Help" e verrete indirizzati automaticamente al nostro sito di assistenza.

Oppure potete visitare il nostro sito direttamente all'indirizzo internet http://www.cososys.com/help.html.

© 2004-2007 CoSoSys SRL; Carry it Easy +Plus è un marchio registrato e USB Drive Lost &Found è un marchio di fabbrica di CoSoSys SRL.Tutti i diritti riservati. Windows,Outlook Express e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Mozilla Firefox è un marchio di fabbrica di Mozilla Foundation.Tutti gli ulteriori nomi di società o di prodotti sono di proprietà dei rispettivi depositari.

Carry it Easy +PLus™

Guía de usuario



1.	Intro	oducción	88			
2.	Requisitos de sistema					
3.	Instalación					
4.	Primeros pasos					
	4.1.	Iniciar Carry it Easy	90			
	4.2.	Navegación general	91			
	4.3.	Capacidad de la unidad USB	91			
5.	Trak	bajar con Carry it Easy	92			
	5.1.	Configuración de seguridad	92			
	5.2.	Sincronización de favoritos de Internet	93			
	5.3.	No Trace Internet Browsing (Exploración de Internet sin seguimie	ento) 94			
	5.4.	Borrar el historial de exploración de Internet	95			
	5.5.	Datos portátiles de Outlook Express/Windows Mail	95			
	5.6.	Datos portátiles de Outlook	97			
	5.7.	Sincronización de Mis documentos	100			
	5.8.	Ver y editar Mis documentos en el almacén portátil	101			
	5.9.	Compresión de datos de Mis documentos en la unidad USB	101			
	5.10.	Sincronización de Carpetas y Escritorio	102			
	5.11.	Añadir archivos y carpetas a la unidad USB	103			
	5.12.	. USB Drive Lost & Found™	104			
	5.13.	Función Sync All	104			
	5.14.	. Trabajar con el menú de la bandeja del sistema	105			
	5.15.	Quitar hardware de forma segurae	105			
	5.16.	Configuración simultánea de varios dispositivos	106			
6.	Pro	cedimiento de actualización	106			
7.	Sop	oorte	107			

1. Introducción

Carry it Easy[™] ampliará las funciones de su dispositivo portátil de almacenamiento y le ayudará a tener disponibles sus datos personales cuando viaje.

Con Carry it Easy y la unidad USB puede:

mantener sincronizados sus **Favoritos de Internet Explorer/Marcadores de Firefox**,

tener siempre disponibles los datos de **Outlook Express/Windows Mail**, mantener sincronizados sus datos en las **Carpetas**, el **Escritorio** y en **Mis Documentos**,

comprimir sus datos para ahorrar un valioso espacio de memoria, proteger con contraseña/código todos los datos en su dispositivo portátil de almacenamiento,

navegar en Internet sin dejar rastro con el Explorador de Internet y FireFox y,
en caso de que pierda su dispositivo portátil de almacenamiento, quien lo encuentre
puede ponerse en contacto con usted utilizando la información de USB Drive Lost &
Found[™] (sin tener acceso a sus archivos privados).

Atención:

Cuando utilice Carry it Easy, nunca debe desconectar su dispositivo sin cerrar primero Carry it Easy correctamente, mediante el botón Salir, y luego utilizando la opción 'Quitar hardware con seguridad' de Windows (ver descripción siguiente).

1. Requisitos de sistema

- Sistemas operativos:
 - o Windows 2000 Service Pack 4
 - Windows XP (se recomienda Service Pack 2)
 - Windows Vista
- Internet Explorer versión 5.0 y posteriores o Mozilla Firefox versión 1.0 y posteriores
- Outlook Express versión 5.0 y posteriores / Windows Mail Para utilizar el correo electrónico portátil de Outlook Express/Windows Mail, el PC remoto también debe tener instalado Outlook Express/Windows Mail. Si Outlook Express/Windows Mail se ha desinstalado, seguirá teniendo acceso a otras funciones de Carry it Easy. La opción Outlook Express/Windows Mail estará desactivada.
- Puerto USB disponible
- Unidad USB (unidad de memoria flash USB) o reproductor MP3 Flash
 Si la unidad USB tiene un mando de protección contra escritura manual, debe estar en la posición "desprotegida" para poder utilizar Carry it Easy.

2. Instalación

Carry it Easy está instalado previamente en su dispositivo portátil de almacenamiento (ej. un dispositivo Flash USB). Si descargó Carry it Easy de la Internet, debe copiar CarryItEasy.exe en su Dispositivo USB u otro dispositivo portátil de almacenamiento.

No se necesita ninguna instalación en el PC. Simplemente haga doble clic en el archivo CarryitEasy.exe y podrá empezar a utilizar la aplicación de inmediato.

Si la unidad de USB no incluía un CD-ROM con una copia de Carry it Easy, le recomendamos que realice una copia de seguridad del archivo CarryitEasy.exe en otro dispositivo de almacenamiento. Para utilizar Carry It Easy fácilmente, inicie CarryItEasy.exe desde el dispositivo USB.

3. Primeros pasos

3.1. Iniciar Carry it Easy

Para iniciar Carry it Easy, conecte la unidad USB y abra Mi PC (Explorador de Windows).

Abra la unidad USB o unidad de almacenamiento extraíble con la letra de unidad, p. ej. D: o F: que aparezca en el ordenador y haga doble clic en CarryitEasy.exe para iniciar la aplicación.



El archivo CarryitEasy.exe permanecerá en la unidad de USB para que pueda utilizar la aplicación cuando conecte la unidad a otros ordenadores. Ejecute siempre la aplicación desde la unidad USB, no desde el disco duro del PC.

3.2. Navegación general



Cada vez que inicia Carry it Easy, lo primero que aparece es la ventana de bienvenida, ya sea directamente o después de haber iniciado sesión con su contraseña. En la parte izquierda de la ventana se encuentran las funciones principales, disponibles en todo momento. Haga clic por ejemplo en la opción Internet Favorites (Favoritos de Internet) para tener acceso a esta función (ver imagen a la izquierda).También puede acceder a la mayoría de las funciones a través del icono en la bandeja del sistema. Las funciones de la bandeja del sistema se describen a continuación.

3.3. Capacidad de la unidad USB

En la parte inferior de la ventana principal se muestra de manera permanente una barra que indica la capacidad disponible y la ya utilizada de la unidad USB. Cada vez que realiza una nueva selección (p. ej. de una carpeta de Mis documentos que desea sincronizar), la barra se actualiza mostrando la nueva capacidad restante del dispositivo. Cuando se divide en particiones la unidad Flash USB, la barra indica únicamente el tamaño del área privada (el área protegida con contraseña). Puede ver el tamaño del área pública (no protegida con contraseña) pulsando el botón "Device Information" (Información del dispositivo).

162.19MB 324.39MB

486.58MB

0.00MB

4. Trabajar con Carry it Easy

4.1. Configuración de seguridad

Si decide proteger su Dispositivo con contraseña, Carry it Easy codificará la carpeta de Datos Personales en su Dispositivo. Cualquier otro dato que esté almacenado en el Dispositivo y que no esté sincronizado con Carry it Easy quedará

sin

odificar.

Options		Enorypti	on Settings	
Microsoft Outlook Dutook Express	Change Security Setting Password protect mp No persented protect Orange password	s v data tion required	Not passw	ity Settings
Security Security Settings	Change password		- Ald assessed	
Settings			New password	
USB Device		•	Confirm new password	
About	den	10	New password reminder	
Cany it Easy	<u></u>	A	via	AE5 128

Puede manipular los ficheros codificados si utiliza la ventana de Sincronización de Ficheros (File Synchronization). Después que su contraseña ha protegido sus datos, la pestaña "Manipular Datos Codificados" (Manage Encrypted Data) se activa. Puede

Ontines	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	My Documents	Folder Synchronization	Manage Encrypted Data
Microsoft	Encrypted Files		
Outdook	🛛 🕀 🔄 My Documents	5.txt	
Contook	My eBooks	6.txt	
Express	My Music	Desktop ini	
A File	My Pictures	Internet Radio on Yaho	o! Music.ut
Synchronization	My Folders	Music Videos & More o	n Yahoo! Musio.url
Security			
and an and a		A.	
Settings	Decrypt	Selected Decrypt	& Open
- Countral	Decrypted Files		
USB Davide	Fie	Path	
	foxitreader_setup.exe F	NPersonal Data My Documents M	y Music
Lost & Found			
Lost & Found	msgi8us.exe F	Personal Data/My Documents/M	y Music
About	msgr8us.exe F	NPersonal Data\My Documents\M	y Musio
Lost & Found About Cany it Easy	msgrðus.eire f	NPersonal DataMy DocumentsM	/ Music
About Cany & Easy	msgiðus.exe I	NPersonal DataMy DocumentsM	/ Music
Abour Cany e Easy	msgr8us.exe I	Personal Data My Documents M	Musio

decodificar y abrir cualquiera de sus ficheros y volver a codificarlos.

4.2. Sincronización de favoritos de Internet

Para sincronizar sus Favoritos de Internet Explorer o marcadores de Firefox, puede elegir entre 5 opciones de sincronización distintas. Antes de utilizar esta función, familiarícese con estas opciones. Una vez sincronizados los Favoritos o Marcadores, puede verlos en Internet Explorer o Firefox activando la opción No trace browsing (Exploración sin seguimiento) e iniciando Internet Explorer o Firefox. Este proceso puede tardar bastante si tiene muchos Favoritos o Marcadores.

Las opciones de sincronización son:

- a) Crea Favoritos nuevos y actualiza los antiguos en el ordenador:
- b) Sustituye todos los Favoritos del ordenador por los Favoritos de la unidad USB:
- c) Crea Favoritos nuevos y actualiza los antiguos:
- d) Crea Favoritos nuevos y actualiza los antiguos en la unidad USB (**opción predeterminada**):
- e) e) Sustituye todos los Favoritos en la unidad USB por los Favoritos en el ordenador:

Las opciones **a**, **c** y **d** se eligen seleccionando los botones de flecha respectivos y las opciones **b** y **e** se eligen seleccionando la casilla de verificación "Delete existing..." y los botones de flecha respectivos.

Una vez seleccionada la opción de sincronización preferida, inicie el proceso haciendo clic en el botón "Synchronize" (Sincronizar).

Una barra de progreso indica que el proceso ha comenzado y que los Favoritos o Marcadores de Internet se están transfiriendo. La opción "View Details" (Ver detalles) de la barra de progreso muestra únicamente los posibles errores que se produzcan durante la sincronización. Una vez finalizada la sincronización, el botón "Finished" (Finalizada) se activa para indicar que el proceso ha terminado.

La sincronización de una gran cantidad de Favoritos y Marcadores de Internet a y desde su dispositivo portátil de almacenamiento puede tardar varios minutos.



Para borrar Favoritos o Marcadores de Internet de la unidad USB o del ordenador, puede utilizar las opciones de la ventana Internet Explorer.

4.3. No Trace Internet Browsing (Exploración de Internet sin seguimiento)

Con la opción "No Trace Browsing with Internet Explorer and Mozilla Firefox" (Exploración de Internet sin seguimiento con Internet Explorer y Mozilla Firefox) puede navegar por Internet sin dejar rastro en el ordenador donde conecte su dispositivo portátil de almacenamiento.

Para activar esta función, haga clic en la opción "Activate No Trace Internet Browsing" (Activar exploración de Internet sin seguimiento) en la ventana "No Trace Browsing" (Exploración sin seguimiento) de Carry it Easy. Si la ventana Internet Explorer/Firefox ya está abierta, se le preguntará si desea cerrarla.

Desde ahora, cuando abra Internet Explorer o Firefox mediante el botón "Start No Trace Browsing" (Iniciar Exploración de Internet sin seguimiento) o de cualquier otra forma, podrá navegar por Internet sin dejar rastro en el ordenador.



Mientras esta función esté activa verá en el título de la ventana de Internet Explorer el mensaje "No trace browsing" (Exploración sin seguimiento). Los archivos 94 temporales, el historial y los cookies se redirigen y se guardan su dispositivo portátil de almacenamiento en lugar de en el ordenador.

Si ha sincronizado los Favoritos o Marcadores de Internet, puede acceder a ellos a través del botón 'Favoritos' de Internet Explorer o el botón "Bookmarks" (Marcadores) de Firefox.

Después de cada uso se recomienda borrar los archivos temporales, los cookies y el historial de su dispositivo portátil de almacenamiento como se describe abajo para liberar espacio de memoria en su dispositivo portátil de almacenamiento.

4.4. Borrar el historial de exploración de Internet



Para borrar el historial de exploración de Internet del ordenador o de su dispositivo portátil de almacenamiento, vaya a la ventana "No Trace Internet Browsing" de Carry it Easy. Active el modo "No Trace Browsing" (Exploración sin seguimiento). Seleccione los objetos que desea eliminar como Favoritos de Internet, archivos

temporales, historial o cookies y haga clic en el botón "Delete trace" (Borrar rastro). Se le pedirá que confirme si desea borrar permanentemente los objetos seleccionados. Tras confirmar, una barra de progreso indicará que la eliminación está en curso. Si elimina una gran cantidad de archivos (especialmente de la unidad USB), el proceso puede tardar varios minutos.

4.5. Datos portátiles de Outlook Express/Windows Mail

Para tener disponibles los datos de Outlook Express/Windows Mail, puede seleccionar la opción "Outlook Express/Windows Mail" en la ventana principal de Carry it Easy.

Siga estos pasos para que los datos de Outlook Express/Windows Mail estén disponibles.

- 1. Cree una copia de seguridad en su dispositivo portátil de almacenamiento seleccionando la identidad de Outlook Express/Windows Mail que desee hacer portátil. La identidad seleccionada también incluirá los contactos de la libreta de direcciones. Carry it Easy selecciona la identidad principal de manera predeterminada. Una vez seleccionada, haga clic en el botón "Create Backup" (Crear copia de seguridad). Ahora la identidad de Outlook Express/Windows Mail, que incluye los mensajes de correo electrónico, contactos, reglas de correo, etc., se guardan en su dispositivo portátil de almacenamiento. Las contraseñas de cuenta de correo no se guardan en el dispositivo portátil de almacenamiento por razones de seguridad (Windows no lo permite), por lo tanto asegúrese de memorizar las contraseñas de las cuentas de correo para poder comprobar el correo con Carry it Easy cuando esté de viaje.
- 2. Para ejecutar Outlook Express/Windows Mail portátil, debe seleccionar la copia de seguridad de la identidad que desee ver y hacer clic en el botón "Run Outlook Express/Windows Mail" (Ejecutar Outlook Express/Windows Mail). Si el ordenador al que está conectada la unidad USB dispone de conexión a Internet, podrá comprobar el correo después de introducir la contraseña de su cuenta de correo. Aunque el ordenador al que esté conectada la unidad USB no disponga de conexión a Internet, puede ver los mensajes de correo y los contactos guardados.
- 3. Para administrar los datos portátiles de Outlook Express/Windows Mail, seleccione la opción "Manage Backups on USB" (Administrar copias de seguridad en USB) y elimine una a una la copia de seguridad de cada identidad seleccionándola y haciendo clic en el botón "Remove" (Eliminar). Si ha recibido nuevos mensajes de correo electrónico y desea restaurar los datos de Outlook Express/Windows Mail en el ordenador, puede hacerlo mediante la función de restauración. Seleccione la identidad a restaurar y haga clic en el botón "Restore...". A continuación, elija entre crear una nueva identidad o sustituir una identidad existente.

4.6. Datos portátiles de Outlook

Para que los datos de Microsoft Outlook sean portátiles, puede seleccionar la opción "Microsoft Outlook" en la ventana principal de Carry it Easy +Plus +Plus. Esta característica de Carry it Easy +Plus +Plus puede tener dos usos diferentes. Uno, para hacer una copia de seguridad de sus datos de Outlook en su dispositivo portátil de almacenamiento y de esta manera pueda acceder a los datos en un ordenador remoto y trabajar con ellos, o dos, para utilizar Carry it Easy +Plus +Plus para sincronizar sus datos de Outlook entre ordenadores diferentes (ej. Entre el ordenador de su casa y el de su trabajo).

Para que sus datos de Microsoft Outlook sean portátiles, por favor siga los pasos descritos a continuación:

Para crear una copia de seguridad en el dispositivo portátil de almacenamiento, haga clic en el botón "Add profile pair…" y seleccione del lado del ordenador (izquierda) el perfil de Microsoft Outlook que quiera convertir a portátil.



Del lado del dispositivo portátil de almacenamiento (derecha) seleccione el destino.

Cuando utilice esta característica por primera vez, el destino siempre será la opción "New Backup". En caso de que ya tenga una copia de seguridad en su dispositivo portátil, también puede seleccionar este del menú desplegable. De esta manera seleccionará los perfiles que serán sincronizados.

Continues		M		-
opaorii	Create & Sync	R	un Backup	1
Microsoft Outlook	Ptofile pairs // folders	Size on PC	Size on Device	Sync rule
	E Set staccount1 <> Backup of (COSO	5 KB	0 KB	(
🔄 Outlook	E 🗹 🧐 Personal Folders	5 KB	0 KB	(anternal)
Express	Calendar Calendar	0 K8	nia	
-	Contacts	0 KB	nla	
Sunchronization	🛛 🕢 🐻 Deleted kems	0 KB	0 KB	(d
	Drafts	0 KB	n/a	
Security	Прок	5 KB	0 KB	(den meb)
Settings	Journal	0 KB	nla	
	Junk E-mail	0 KB	n/a	
) Settings	Notes	0 KB	nía	
Second Company	Outbox	0 KB	0 K.B	(4
USB Device	Sent kems	0 KB	0 KB	(den
Lost & Found	Tasks	0 KB	n/a	
About Carry it Easy	Add profile pair		Define filters	
	Synchron	ize selected		

Carry it Easy +Plus +Plus selecciona el perfil ya establecido en el modo estándar cuando utilice la aplicación por primera vez y haya solamente un perfil Oultlook en el ordenador. Después de haberlo seleccionado, tendrá que revisar las carpetas que quiera sincronizar (ej. Contactos, Borradores, etc.), entonces seleccione el "Sync Rule" que quiera aplicar para cada una de las carpetas que selecciónó para su sincronización.

a)	Crea y/o actualiza todos los elementos del ordenador		
	al dispositivo portátil de almacenamiento y viceversa	←→	Sync
b)	Crea y/o actualiza todos los elementos del dispositivo		
	portátil al ordenador	←	Import
c)	Crea y/o actualiza todos los elementos del ordenador		
	hacia el dispositivo portátil	-	Export
d)	Intercambia todos los elementos en el ordenador por		
	el elemento correspondiente del dispositivo portátil,		
	después de haber eliminado los elementos del	×	Import Refresh
	ordenador		

Si desea filtrar los mensajes que sincroniza, haga clic en el botón "**Define Filters**" donde tiene la opción de filtrar los mensajes por un determinado tamaño o un período de tiempo definido. Esto le da la opción de desminuir significativamente el tamaño de los datos de Outlook que sincronizó/creó copias de seguridad.

	Filters	
Synchronize only mess	sages of smaller size than	
	3.00 MB	
Synchronize only mess	sages with total attachment size smaller than	
	1.20 MB	
Synchronize only mess	sages created/delivered	
C Before • After	Saturday , February 11, 2006	•
_		

Después de haber seleccionado la configuración de sincronización, haga clic en el botón "**Synchronize selected**" en la ventana "**Create & Sync**" y el proceso de sincronización comenzará.

¡Información! Sus **contraseñas de las cuentas de correo** no se guardan en el dispositivo portátil por razones de seguridad (Windows no lo permite) así que, por favor asegúrese de conocer las contraseñas de sus cuentas de correo para que pueda revisar su correo con Carry it Easy +Plus +Plus, cuando vaya de camino (utilizando un ordenador remoto).

Para **iniciar el Outlook portátil de Microsoft Office**, debe seleccionar la copia que quiere ver de la lista en la pestaña "**Portable Outlook**". Para realizar esta función, Outlook debe haber sido instalado previamente en el ordenador que utiliza en ese

momento. Después de seleccionar la copia que quiere iniciar, debe hacer clic en "Run Backup" y Outlook comenzará a visualizar sus datos del dispositivo portátil.

Si el ordenador remoto tiene una conexión a Internet, podrá revisar su correo después de haber suministrado su contraseña para su cuenta de correos. En caso de que el ordenador no tenga una conexión a Internet, podrá ver sus datos de Outlook.

Carry it Easy +Plus		
Options	Portable Outlook Create & Sync Run Backup	
Microsoft Outlook	Outlook profiles on your device	
G Outook Express	Backup of (COSOSYS09)testaccount1	
500 File Synchronization		
Security Settings		
Settings		
USB Device Lost & Found		
About Cany it Easy		
	Run selected backup Remove backup	
	41 E0140 00 17440 100	

Para eliminar una copia de su dispositivo, debe seleccionarla y después hacer clic en el botón "**Remove Backup**".

4.7. Sincronización de Mis documentos

Para sincronizar la carpeta Mis documentos, seleccione la opción "File Synchronization" (Sincronización de archivos) en el panel de navegación principal de la izquierda. En la ventana My Documents (Mis Documentos) verá el directorio Mis documentos con las subcarpetas correspondientes (imagen "Hard Drive"-Disco Duro). Para seleccionar las carpetas que desea sincronizar con la unidad USB, sólo tiene que hacer clic en ellas. Después, seleccione una de las tres reglas de sincronización disponibles.

- a) Crea Mis documentos nuevos y actualiza los antiguos en el ordenador:
- b) Crea Mis documentos nuevos y actualiza los antiguos:
- c) Crea Mis documentos nuevos y actualiza los antiguos en la unidad USB:



Para sincronizar los datos entre el ordenador y su dispositivo portátil de almacenamiento, seleccione una de estas tres opciones de sincronización y acceda a la imagen "Hard Drive" (Disco duro) o a la imagen "USB Drive" (Unidad USB). Seleccione las carpetas que desea sincronizar y haga clic en el botón "Synchronize" (Sincronizar").

Cuando empiece la sincronización, aparecerá una barra de progreso. En la barra de progreso está disponible la opción "View Details" (Ver detalles), que muestra los errores que puedan producirse durante el proceso. Una vez finalizada la sincronización, el botón "Finished" (Finalizada) se activa para indicar que el proceso ha terminado.

4.8. Ver y editar Mis documentos en el almacén portátil

Para ver, editar o borrar archivos y carpetas guardados en la unidad USB, seleccione la imagen "USB Drive" (Unidad USB) de la opción My Documents (Mis documentos). Al hacer clic con el botón derecho en la carpeta correspondiente, tiene la opción de ver los datos que contiene o borrarla. Una vez comprimidos los datos, no podrá utilizar la función de clic con el botón derecho.

4.9. Compresión de datos de Mis documentos en la unidad USB



Carry it Easy le ofrece la opción de comprimir los documentos que desee sincronizar para utilizar el

espacio de la unidad Flash USB de forma más eficiente. En la ventana "My Documents" (Mis documentos) seleccione la opción "Data compression" (Compresión de datos) (la imagen del torniquete). Al pulsar el botón de sincronización, los documentos seleccionados se comprimen y se mueven a la unidad Flash USB.

4.10. Sincronización de Carpetas y Escritorio

- (i) - (x) -

Carry it Easy le permite crear perfiles para que pueda sincronizar fácilmente los documentos entre dos o más computadoras. Diríjase a la ventana "File Synchronization" (Sincronización de archivos) y de un clic en la pestaña "Folder Synchronization" (Sincronización de carpetas). Para añadir una carpeta a la lista de sincronización, presione el botón "+". Si desea editar las opciones de sincronización presione el botón "i". Si desea eliminar un perfil, presione el botón "x". Para sincronizar los archivos seleccionados con su dispositivo, presione el botón "Synchronize" (Sincronizar). La primera vez que se conecte a otra computadora e intente sincronizar sus documentos se le pedirá que seleccione una carpeta en esa computadora con la cual se deben sincronizar los datos de su Dispositivo. Esto puede hacerse al seleccionar el perfil que desea sincronizar y luego presionando el botón "i". La próxima vez que desee sincronizar sus datos, solo seleccionelos y presione el botón "Synchronize" (Sincronizer" (Sincronizar).

Para sincronizar los elementos del Escritorio, realice los mismos pasos descritos anteriormente.

Coptions	My Doo	uments	Folder Synchronization	Hanage Encrypted Data
Microsoft Outlook	Folder	Time	Date	Path
Outlook Express	Desktop			Desktop
5 File				
Security				
J Settings				
Settings				
USB Device Lost & Found				
About		(5
Carly & Casy		(
		(Sunchronize	

	Folder Management	_1
Folder Path		
- Desktop)(6))-
Folder Ider	ifier Desktop	
	Desktop	
	d Folder Cancel	

4.11. Añadir archivos y carpetas a la unidad USB

Para añadir archivos y carpetas desde fuera del directorio Mis documentos a la unidad USB, debe iniciar sesión y copiarlos en el directorio; por ejemplo, E:(Unidad_USB)\Personal Data\My Folders. La subcarpeta "My Folders" puede contener estos datos.

Atención: Guarde los datos sólo en "My Folders", ya que si no los datos se perderán de manera irreversible al modificar la configuración de seguridad.

4.12. USB Drive Lost & Found™

Gracias a la función Lost & Found, si pierde su dispositivo portátil de almacenamiento, la persona que la encuentre sabrá quién es su propietario. Aunque haya protegido con contraseña todos los datos, esta persona podrá ponerse en contacto con usted sin tener acceso a sus datos protegidos en el dispositivo portátil de almacenamiento.

Para utilizar Lost & Found, rellene los campos del formulario en la ventana Lost & Found y haga clic en el botón "Apply" (Aplicar). Un mensaje confirmará que el proceso se ha realizado con éxito.

4.13. Función Sync All

Para facilitar el trabajo con Carry it Easy +Plus, puede utilizar la función "Sync All". Con esta característica puede sincronizar de una vez sus Marcadores/Favoritos de Internet, sus datos de Outlook, sus ficheros y carpetas, incluyendo Mis Documentos. Lo único que debe hacer es seleccionar de la configuración "Sync All" los elementos que quiera sincronizar.

Entonces, tiene dos opciones:

- 1. Puede sincronizarlos ahora, haciendo clic en el botón "Sync All" abajo en la parte derecha en la ventana, o
- 2. Puede dejar que se sincronicen automáticamente, a un intervalo o una fecha fijada que puede escoger en la pestaña "Automatically Sync All every...".

A Internet	Settings				
Copacity In	*Sync All* Settings Device Information				
Outlook Nicrosoft	Sync All				
Ca Dutroir	Internet Favorites / Bookmarks				
Express	Microsoft Outlook				
Ten The	My Documents				
Synchronization	Files & Folders				
Security Settings					
Settings	Start at: 9/28/2007 • 5:31:21 PM -				
D USE Daving	Interval				
Lost & Found	57 in minutes 2 in hours 6 in days				
About Carry & Facy	3 O weeks 11 O months				
	Friday, September 28, 2007 5:31:21 PM				
0.00040	41 E048 03 ±/445 47				

4.14. Trabajar con el menú de la bandeja del sistema

Mediante el icono de Carry it Easy en la bandeja del sistema puede acceder a todas las opciones de Carry it Easy. Con la opción Quick start (Inicio rápido), puede ver el contenido de Mis documentos o abrir una ventana de Internet



Explorer con sus Favoritos/Marcadores.

4.15. Quitar hardware de forma segurae

Antes de desconectar su dispositivo portátil de almacenamiento del puerto USB del ordenador, utilice la opción "Quitar hardware de forma segura" de la bandeja del sistema; si no lo hace, corre el riesgo de dañar los datos almacenados en la unidad USB (especialmente al utilizar Windows 2000). Para acceder a "Quitar hardware de forma segura", haga doble clic en el icono de la bandeja del sistema, seleccione en la lista la unidad USB que desea quitar y haga clic en "Detener".



Aparecerá un mensaje que indica que el dispositivo portátil de almacenamiento se puede quitar de forma segura. Si aparece un mensaje como "El dispositivo '…' no se puede detener ahora", debe cerrar el Explorador de Windows u otra aplicación que esté accediendo a los datos guardados en la unidad USB.

5.16 Configuración simultánea de varios dispositivos

Si tiene más de un dispositivo portátil de almacenamiento conectado al ordenador, debe seleccionar en la lista de dispositivos de Carry it Easy la que desea continuar configurando.

6. Procedimiento de actualización

Para saber si está disponible una nueva versión de Carry it Easy, haga clic en el botón "Update" (Actualizar) de la ficha "About Carry it Easy" (Acerca de Carry it Easy). Si existe una versión nueva, se le comunicará y se le preguntará si desea descargarla. La aplicación se descargará directamente en su dispositivo portátil de 106

almacenamiento. Si no es posible sustituir la versión que se está ejecutando en su dispositivo portátil de almacenamiento, la versión nueva se guardará en el escritorio. A continuación, se le solicitará que sustituya la versión antigua en el dispositivo portátil de almacenamiento B por la versión nueva copiándola o sobrescribiéndola.

7. Soporte

Si necesita ayuda adicional como, por ejemplo, las preguntas frecuentes o asistencia sobre correo electrónico, haga clic en el vínculo "Online help" (Ayuda en Línea) en la ventana "About Carry it Easy" (Acerca de Carry it Easy) y será dirigido automáticamente a nuestro sitio Web de ayuda.

También puede visitar directamente el sitio Web de soporte en <u>http://www.cososys.com/help.html</u>.

^{© 2004-2007} CoSoSys SRL;Carry it Easy es una marca comercial registrada y USB Drive Lost & Found es una marca comercial de CoSoSys SRL. Reservados todos los derechos. Windows, Outlook Express e Internet Explorer son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation. Mozilla Firefox es una marca comercial de Mozilla Foundation. Todos los demás nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titula